MITSUBISHI

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

三菱 DLP® プロジェクター

形名

LVP-HC3800

取扱説明書

このたびは三菱 DLP® プロジェクターをお買上げいただきありがとうございました。
ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要なときお読みください。
保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、お買上げの販売店からお受け取りください。
製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

付属品を確認する・リモコンに乾電池を入れる

付属品を確認する（このプロジェクターには次の付属品があります。そろっているかどうか確認してください。）

■ 電源関係



電源コード



変換アダプター

■ リモコン関係



リモコン



単三乾電池（2 本）

■ 映像関係



RGB信号ケーブル

■ その他

- レンズキャップ
- ランプ交換用アタッチメント
- 取扱説明書
- クイックスタートアップ
- 保証書

- 付属の電源コード・変換アダプターは、本製品専用です。決して他の製品には使用しないでください。
- 天吊り時など、本機を高い位置に設置する場合は、落下の危険があるので、レンズキャップを使用しないでください。

リモコンに乾電池を入れる



1 リモコン裏面のフタをはずす



2 乾電池の（＋）、（－）をよく確かめて、（－）側から正しく入れる

- 乾電池を（+）側から入れると、（ー）側へ入れるときにコイルバネ端子が乾電池の側面に当たり、入れにくくなります。このような状態で無理に入れると乾電池の外装ラベルが破れ、ショートして発熱する恐れがあります。



3 裏面のフタを付ける

- 乾電池は、単三乾電池（R6）を 2 本お使いください。
- リモコンを使用できる距離が短くなってきたら、2 本とも新しい乾電池に交換してください。

⚠注意

- 電池は、7 ページに記載している「乾電池の取り扱いについて」を良く読んで、正しくお使いください。使用を誤ると液もれや発熱、破裂により、火災やけがが、周囲の汚損の原因となることがあります（電池に表示されている注意事項もお読みください）。
- このプロジェクターはプラグ接続機器です。機器の近くにコンセントがあり、かつそのコンセントには、容易にアクセスできなければなりません。
- 本機には付属の電源コードをご使用ください。付属以外の電源コードを使用すると、ラジオやテレビの放送電波障害の原因となることがあります。
- J55022 クラス B 装置の規制範囲内に干渉を抑えるため、付属の RGB 信号ケーブルをご使用ください。
- 本機は必ず接地してください。

もくじ

はじめに

安全のために必ずお守りください......4
各部のなまえ......8
本体のなまえ......8
リモコンのなまえ......9
リモコンの使いかた......10

映像を見る

設置する......11
スクリーンの設置......11
画面サイズと投写距離......11
設置の調整......13
ビデオ映像を見る......14
A. ビデオ機器と接続する......14
B. 電源コードを差し込む......15
C. 投写する......16
D. アスペクト比（画角）の設定について......17
コンピューターの映像を見る......19
A. コンピューターと接続する......19
B. 電源コードを差し込む......19
C. 投写する......19

設定・調整する

メニューを使って設定する......21
メニュー遷移図......21
メニュー設定のしかた......22
メニューで設定できること......22
映像を調整する......27
映像の明るさを調整する（コントラスト、ブライト）......27
白の色合いを調整する（色温度の詳細設定）......27
色を調整する（色の濃さ、色合い）......27
映像をくっきりさせたり、ソフトにする（シャープネス）......27
明るさの変化の割合を調整する（ガンマモードの詳細設定）......28
BrilliantColor™ の使いかた......28
カラーマネジメントの使いかた......28
AV メモリー......29
コンピューター映像の調整......29

その他

パスワードを設定する......30
インジケーターの見かた......31
設置工事を依頼するときは......32
お掃除のしかた......33
光源ランプを交換する......34
故障かなと思ったら......36
索引......39
端子について......39
仕様......40
別売品......40
接続できる信号の種類......41
保証とアフターサービス......42

商標および著作権について

- DLP® (Digital Light Processing®)、DMD、BrilliantColor™ は、米国テキサスインスツルメンツ社の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。
- その他、本書に記載のメーカー名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全のために必ずお守りください

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの	⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください	絶対に分解・修理はしないでください	絶対に触れないでください
絶対に水にぬらさないでください	絶対にぬれた手で触れないでください	絶対に水場では使用しないでください
手をはさまないよう、注意してください	必ず指示に従い、行ってください	必ず電源プラグをコンセントから抜いてください

⚠ 警告

故障したまま使用しない

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く !!

異常のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいがするなど、異常なときは、電源プラグをすぐ抜く !!



プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源を切ったあと電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、販売店に修理をご依頼ください。

落としたり、キャビネットを破損した場合は使わない



使用禁止

火災や感電の原因となります。

次のようなことはしない

キャビネットをはずしたり、改造しない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因となります。また、改造すると、ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

電源コードを傷つけない

- 重いものをのせない
- 引っ張らない
- ねじらない
- 無理に曲げない
- 加熱しない
- 加工しない
- じゅうたんなどの下にひかない



禁止

コードに傷がつくと、火災や感電、故障の原因となります。電源コードの芯線が露出したり断線するなど、コードが傷んだときは、すぐに販売店に修理をご依頼ください。

内部に異物を入れない

禁止

金属類や燃えやすいものなどが入ると火災や感電の原因となります。

花びんやコップ、植木鉢、小さな金属物などを上に置かない



禁止

内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。

⚠警告

次のようなことはしない（つづき）

吸気口、排気口をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない （壁から 50cm 以上離す）
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない
- 排気口付近に燃えやすい物を置かない



禁止

吸気口や排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、製品の性能劣化や火災の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら電源プラグには触れない



接触禁止

感電の原因となります。

レンズをのぞかない



禁止

光源ランプの点灯中は、レンズをのぞかないでください。強い光によって視力障害などのけがの原因となります。

可燃性の溶剤（ベンジンやシンナーなど）やスプレーを近くで使用しない

禁止

ランプを点灯すると製品内部は非常に高温になるため、引火し、火災や故障の原因となることがあります。

次のような場所に置かない

不安定な場所には置かない



禁止

（特に上下逆さまに置いた状態で）ぐらついた台の上や、傾いた所などに置くと、落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。

直射日光の当たる場所に置かない レンズを太陽に向けたり、レンズの直前に物を置かない



禁止

火災や故障の原因となります。

ソファー、椅子などの上に置かない



禁止

吸気口をふさぐと、内部に熱がこもり、製品の性能劣化や火災の原因となることがあります。

風呂場では使わない



水場での
使用禁止

火災や感電の原因となります。

その他

正しい電源電圧で使う



交流 100V

交流 100V 以外の電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

使用した直後、光源ランプの交換はしない

使用した直後、光源ランプは高温になっていますので、交換作業はしないでください。さわるとやけどの原因となります。

禁止

安全のために必ずお守りください（つづき）

⚠注意

次のような場所には置かない

設置時は、次のような場所には置かない

- 押し入れや本棚など、風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など、高温になるところ
- 排気口にエアコンなどの風が直接当たるような場所
- 熱器具や加湿器の近く
- 湿気やほこりの多い場所
- 直射日光の当たる場所
- 油煙や湯気が当たる場所
- 火災報知器の近く
- 振動や衝撃が加わる場所



設置禁止

傾けた状態で動作させない



禁止

傾けた状態で動作させるとランプの故障や破裂の原因となります。
左右方向に対して±10°、前後方向に対して±15°を越えて傾けた状態で動作させないでください。

立てた状態で置かない



禁止

倒れて、けがや故障の原因となります。

重いものを置かない、踏み台にしない



禁止

本体がこわれることがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

ワックスのかかった床に直接置かない



設置禁止

床上のワックス、洗剤、溶剤により、床材とプロジェクター底面脚部分の密着性が上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。

電源コード・プラグについて

接続したまま移動させない



禁止

電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。電源コードや接続コードをはずしたことを確認してから移動させてください。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り、差し込みの具合を点検する



ほこりを取る

ほこりなどがついたり、コンセントへの差し込みが不完全な場合は、火災や感電の原因となることがあります。
1 年に 1 回はプラグとコンセントの定期的な清掃をし、最後までしっかり差し込まれているか点検してください。

電源プラグを持って抜く



プラグを持つ

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

⚠注意

乾電池の取り扱いについて

新しい乾電池と古い乾電池や、種類の違う乾電池を混ぜて使用しない。

禁止

分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しない。



禁止

プラス（+）とマイナス（−）の向きを正しく入れる。

正しく入れる

乾電池を充電しない。
充電式の電池は使用しない。



禁止

- 乾電池は、（−）側から入れてください。
  乾電池を（+）側から入れると、（−）側へ入れるときにコイルバネ端子が乾電池の側面に当たり、入れにくくなります。このような状態で無理に入れると乾電池の外装ラベルが破れて、ショートして発熱する恐れがあります。
- 使いきった乾電池は、すぐに取り出してください。
- 乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。また、眼に入ったときは、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 使用済みの電池は、地域の破棄ルールに従って破棄してください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだりした場合はすぐに医師に相談してください。

その他

1 年に一度は内部の掃除を依頼する

内部掃除

販売店にご依頼ください。ほこり、油煙、けむり等により内部に汚れが付着したまま長い間掃除をしないと、火災や故障および、光学部品の汚れによる輝度劣化の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うのが効果的です。内部掃除費用については、販売店にご相談ください。

ご使用が終わったときは、電源プラグをコンセントから抜いておく



プラグを抜く

電源ボタンで電源を切り、光源ランプを消灯したスタンバイ（待機状態）にします。**約 90 秒間**待ったあと、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
スタンバイにして約 90 秒間待つのは、光源ランプを冷やすために吸、排気ファンが回っているからです。使用後すぐに電源プラグをコンセントから抜くと故障の原因となることがあります。

製品使用中は排気口をのぞき込まない

排気口から温風、ゴミなどが吹き出すため、目をいためることがあります。

禁止

結露した状態で使用しない

結露した状態で使用すると、故障やその他の不具合が発生する原因となることがあります。

禁止

レンズシフト動作中はレンズ開口部に手を入れない

手(指)がはさまれ、けがの原因となることがあります。
（レンズシフト機能を有する機種のみ）

手はさみ注意

このプロジェクターは日本国内専用です

電源電圧の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This projector is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

日本専用

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
感電の原因となることがあります。

プラグを抜く

排気口、底板は熱くなりますので触れないこと

やけどや他の機器への損害を与える原因となりますので、さわったり、排気口の近くに他の機器を設置したりしないでください。また、熱に弱い机の上などに置かないでください。

接触禁止

天吊り時のランプ交換は、ランプ交換用アタッチメントを使用する

ランプが破裂していると、破片が落下して危険です。

注意

海抜 1500m 以上での使用は避ける

海抜 1500m 以上での使用は、製品の寿命に影響するおそれがあります。

注意

吸、排気口に指などを入れない

けがなどのおそれがありますので、吸、排気口に指などを入れないでください。

禁止

各部のなまえ

本体のなまえ （○は参照ページ）

本体





⚠注意

使用した直後、光源ランプは高温になっていますので交換作業はしないでください。
さわるとやけどの原因となります。

操作パネル（天面）



● HDMI/COMPUTER、VIDEO、AUTO POSITION ボタンは、メニュー表示中、台形補正表示中、パスワード入力中にはそれぞれ、◀、▶、▲ボタンとしてはたらきます。

端子パネル部



※ 1 チェーン等で結束できます。
※ 2 サービスマンの調整用端子です。

底面部



リモコンのなまえ （◯は参照ページ）



● リモコンのボタンを押すと、リモコン上のすべてのボタンが点灯します。リモコンのボタンを離してから、しばらくたつと、自動的に消えます。

画質調整ボタンについて

リモコンの画質調整ボタンを使えば、簡単に画質調整が行えます。各ボタンを押すと、画質調整用の画面が右上に表示されますので、▶、◀ボタンを押して調整してください。

● 画質調整は、画質メニューでも調整できます。（メニュー設定については 22 ページ参照）
（ ）内は、メニュー画面上での表示です。

CONTRAST（コントラスト） …………	画像のメリハリを調整します。▶ボタンを押すごとに映像が明るくメリハリが出ます。◀ボタンを押すごとに映像が暗くしっとりとします。
BRIGHTNESS（ブライト） …………	画像の明るさを調整します。▶ボタンを押すごとに映像が明るくなります。◀ボタンを押すごとに映像が暗くなります。
COLOR TEMP.（色温度） …………	あらかじめ設定された色温度の中から選択します。また、ユーザーモードの色温度調整もできます。（27 ページ参照）
GAMMA（ガンマモード） …………	あらかじめ設定されたガンマモードの中から選択します。また、ユーザーモードのガンマ調整もできます。（28 ページ参照）
SHARPNESS（シャープネス）…………	画像のシャープネスを調整します。▶ボタンを押すごとに画像がくっきりします。◀ボタンを押すごとに画像がソフトになります。
COLOR（色の濃さ） …………	画像の色の濃さを調整します。▶ボタンを押すごとに色が濃くなります。◀ボタンを押すごとに色が薄くなります。

リモコンの使いかた

操作範囲

距離



本体のリモコン受光部 (前面または後面) に向け、
正面で約 10m 以内のところから操作します。

- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯の光などが直接当たらないようにしてください。
- リモコン受光部と蛍光灯は 2m 以上離してください。リモコンが誤動作することがあります。
- インバーター方式の蛍光灯が近くにある場合、リモコンが効きにくくなることがあります。
- リモコンと本体を近づけすぎると、リモコンが効きにくくなることがあります。



- スクリーンに向けて操作する場合、リモコンからスクリーンを通して本機までの合わせた距離が約 5m 以内にします。ただし、スクリーンによって操作可能範囲は異なります。

角度

左右方向



上下方向（床置き時）



上下方向（天吊り時）



設置する

スクリーンの設置

スクリーンはプロジェクターに対して垂直になるように設置してください。垂直に設置できない場合は、プロジェクターの投写角度を調整してください（13 ページ参照）。

- プロジェクターのレンズがスクリーンの中心にくるように設置してください。
- スクリーンを直射日光や照明の光のあたる場所に設置しないでください。スクリーンに直接あたる光で画面が白っぽくなり、投写映像が見にくくなります。

「スクリーンサイズ」の設定について

画質メニューのアドバンスド メニューで「スクリーンサイズ」をご使用のスクリーンのサイズに合わせることにより、映像の表示エリアがスクリーンからはみださないように設定できます。スクリーンサイズが 16：9 または 4：3 の場合は「16：9」に、シネマスコープサイズ（2.35：1）の場合は「CINEMA SCOPE（2.35：1）」に設定します。（メニュー設定のしかたについては、22 ページをご覧ください。）

スクリーンサイズを「CINEMA SCOPE（2.35：1）」に設定した場合

- **シネマスコープサイズの映画を画面いっぱいに写します。**
- **ビスタサイズの映像は左右小さくなって写ります。**
- **オプションメニューの「画角」を「AUTO」に設定しているときに、480i/p、576i/p、720p、1080i/p の信号が入力された場合、字幕部分が表示されなくなります。**
  字幕を表示したい場合は、画質メニューのアドバンスド メニューで「スクリーンサイズ」を「16：9」に戻して、「映像ポジション」で映像の垂直位置を調整してください。（メニューもスクリーン内に表示したい場合は信号設定メニューの「詳細設定」で「SHUTTER（U）」を下げてメニュー位置を合わせてください。）

画面サイズと投写距離

下記の表を参考にスクリーンサイズと投写距離を決めてください。

- 設置する場所については、あらかじめ 4 ～ 7 ページの「安全のために必ずお守りください」をお読みください。
- 表の中の数値は、実際と数%誤差が生じることがあります。



スクリーンサイズが 16：9 の場合

スクリーンサイズ			投写距離 L		Hd（cm）
（形）	幅 SW（cm）	高さ SH（cm）	最短（m）	最長（m）	
50	111	62	1.5	2.3	21
60	133	75	1.8	2.7	25
70	155	87	2.1	3.2	29
80	177	100	2.4	3.6	34
90	199	112	2.7	4.1	38
100	221	125	3.1	4.6	42
110	244	137	3.4	5.0	46
120	266	149	3.7	5.5	50
150	332	187	4.6	6.9	63
200	443	249	6.2	9.2	84
250	553	311	7.7	11.5	105
300	664	374	9.3	-	126

- 表の中の数値は、アドバンスド メニューの「スクリーンサイズ」を「16：9」に設定した場合の例です。

設置する（つづき）

画面サイズと投写距離（つづき）



スクリーンサイズが 4：3 の場合

スクリーンサイズが 4：3 の場合、スクリーンと映像の寸法の関係は下記のようになります。

スクリーンサイズ（4：3）			投写映像サイズ（16：9）				投写距離 L		Hd（cm）
（形）	幅ＳW（cm）	高さＳH（cm）	（形）	幅W（cm）	高さH（cm）	B（cm）	最短（m）	最長（m）	
50	102	76	46	102	57	10	1.4	2.1	19
60	122	91	55	122	69	11	1.7	2.5	23
70	142	107	64	142	80	13	1.9	2.9	27
80	163	122	73	163	91	15	2.2	3.3	31
90	183	137	83	183	103	17	2.5	3.8	35
100	203	152	92	203	114	19	2.8	4.2	38
110	224	168	101	224	126	21	3.1	4.6	42
120	244	183	110	244	137	23	3.4	5.0	46
150	305	229	138	305	171	29	4.2	6.3	58
200	406	305	184	406	229	38	5.7	8.4	77
250	508	381	229	508	286	48	7.1	10.6	96
300	610	457	275	610	343	57	8.5	-	115

● 表の中の数値は、アドバンスド メニューの「スクリーンサイズ」を「16：9」に設定した場合の例です。

スクリーンサイズがシネマスコープサイズ（2.35：1）の場合

スクリーンサイズ（2.35：1）			投写距離 L		Hd（cm）
（形）	幅ＳW（cm）	高さＳH（cm）	最短（m）	最長（m）	
100	234	99	3.2	4.8	60
110	257	109	3.6	5.3	66
120	281	119	3.9	5.8	72
130	304	129	4.2	6.3	78
140	327	139	4.5	6.8	84
150	351	149	4.9	7.3	90
160	374	159	5.2	7.8	96
170	397	169	5.5	8.2	103
180	421	179	5.9	8.7	109
190	444	189	6.2	9.2	115
200	468	199	6.5	9.7	121

● 表の中の数値は、アドバンスド メニューの「スクリーンサイズ」を「CINEMA SCOPE（2.35：1）」に設定した場合の例です。

設置の調整

画面の傾きやひずみを調整する

スクリーンに角度がついていて画面が台形にひずんでいるときは、以下のようにして投写角度を調整してください。

1 本体を投写させたい角度まで持ち上げる

- 傾き角を前後方向に対して 15° 以内に設置してください（角度調整脚のみによる角度調整角は、最大 7° になります）。

2 角度調整脚を左右に回して調整する



角度調整脚を伸ばした状態ではプロジェクターを運搬しないでください。伸ばした状態で運搬すると、調整脚が破損する恐れがあります。

スクリーン上の映像に縞模様が見えるときは

スクリーンとの干渉によるもので、故障ではありません。
スクリーンを交換するか、本機のフォーカスを少しずらしてみてください。（16、20 ページ参照）

画面が台形にひずむときは

スクリーンと本機が垂直になっていないと画面が台形になります。本機およびスクリーンを調整しても垂直にならないときは設置メニューの「台形補正」の設定を変更します。以下の操作を行って、設定を変更してください。

1 設置メニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼、ボタンを押して「台形補正」を選択する

3 ◀、▶ボタンを押して調整する

◀ボタンを押す　　▶ボタンを押す

- 台形補正時には調整値が表示されますが、投写角度とは異なります。
- 本体とスクリーンの設置条件によっては、正しく長方形にならない場合や、正しいアスペクト比にならない場合があります。
- 台形補正を行うと、解像度が低下します。また、細かい模様の映像での縞の発生、直線の折れ曲がりなどの現象が見られますが、故障ではありません。
- 入力信号によっては、画像が正常に表示されないことがあります。
- 台形補正を行うと映像がひずむことがあります。
- 台形補正の調整値の範囲は、設置状態や入力信号、アスペクト比の設定によって異なります。

TRIGGER 端子について

プロジェクター後面の TRIGGER 端子は、投写時に外部機器制御用の 12V の信号を出力する端子です。電動スクリーンなどに接続します。



TRIGGER 端子を使用するためには、設置メニューの「TRIGGER 出力」の設定を「スクリーン」または「アナモフィック」にする必要があります。（工場出荷時には「OFF」になっています。詳しくは 23 ページをご覧ください。）以下の操作を行って、設定を変更してください。

1 設置メニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼ボタンを押して「TRIGGER 出力」を選択する

3 ◀、▶ボタンを押して「スクリーン」または「アナモフィック」にする

⚠注 意

- TRIGGER 端子の出力を他の機器の電源などに使用しないでください。
- 他の機器の音声端子などに接続すると、他の機器の故障の原因になります。
- TRIGGER 端子の定格電流は 200mA です。定格を越えて使用すると故障の原因になります。
- 電動スクリーンについては、スクリーンメーカーにお問い合わせください。

ビデオ映像を見る

A. ビデオ機器と接続する

● 接続する機器の説明書もあわせてごらんください。

● 接続について、くわしくは販売店にお問い合わせください。

準備

● プロジェクターおよびビデオ機器の電源が切れていることを確認する



1 市販のビデオケーブルのプラグを本機の VIDEO IN 端子に接続する

2 ビデオ機器の映像出力端子にビデオケーブルのもう一方のプラグを接続する

S 映像出力端子付きビデオ機器と接続する



1 市販の S ビデオケーブルを本機の S-VIDEO IN 端子に接続する

2 ビデオ機器の S 映像出力端子に S ビデオケーブルのもう一方を接続する

DVD プレーヤーまたはハイビジョンデジタルチューナーと接続する

DVD プレーヤーまたはハイビジョンデジタルチューナーなど、コンポーネントビデオ出力端子を持つ機器と本機を接続するときは、COMPONENT VIDEO IN 端子に接続します。



● DVD プレーヤーおよびハイビジョンデジタルチューナーによっては映像が正しく投写できない場合があります。

D 端子付き DVD プレーヤーまたはハイビジョンデジタルチューナーと接続する

DVD プレーヤーまたはハイビジョンデジタルチューナーなど、D 端子を持つ機器と本機を接続するときは、市販の D 端子－RCA 変換ケーブルを使って、COMPONENT VIDEO IN 端子に接続します。



● DVD プレーヤーおよびハイビジョンデジタルチューナーによっては映像が正しく投写できない場合があります。

HDMI 出力端子付き映像機器との接続

本機は、HDMI 出力端子付きの映像機器と接続することにより、高画質な映像が投写できます。また、HDCP に対応していますので、DVD プレーヤーなどから出力される暗号化されたデジタル画像を受信することができます。

- HDCP（High-band with Digital Content Protection）とは、Intel 社によってコンテンツ保護を目的に開発されたデジタル画像信号の暗号化形式の１つです。
- HDMI（High-Definition Multimedia Interface）とは、DVI をベースに発展した、コンピューター、ディスプレイ、家電機器対応のデジタル信号入出力インターフェース規格です。
- 本機は HDMI 出力端子付きの映像機器と接続することができますが、一部の機器では映像が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- 映像が出ないなど正常に動作しない場合、映像機器の取扱説明書の接続方法を確認してください。
- HDMI 規格適合品以外を使用すると正常に動作しない場合があります。
- 長いケーブルを使用すると映像が正常に映らないことがあります。

接続例 （HDMI 出力端子付き映像機器の場合）



- 接続は、市販の HDMI ロゴの付いている HDMI ケーブルをご使用ください。
- コネクター部の大きさ、形状によっては正しく接続できないことがあります。
- 分配器を使って映像機器と接続する場合は、HDMI 1.3 Deep Color 規格対応の分配器をご使用ください。HDMI 1.3 規格適合品以外を使用すると、映像が出ないなど正常に動作しない場合があります。

デジタル機器との接続について

本機とデジタル機器（DVD プレーヤーなど）を HDMI IN 端子で接続した場合、機器によっては映像の黒レベルが沈み、黒つぶれすることがあります。これはデジタル映像伝送の規格が 2 種類あり、黒レベルの設定がそれぞれ異なるためです。デジタル機器によっては異なる規格の信号を出力するものがあります。

- デジタル機器には、デジタル出力信号規格を切り換える機能が搭載されているものがあります。その場合は、下記のように切り換えてください。
  エクスパンドまたはエンハンスド → ノーマル
  詳細はデジタル機器の取扱説明書をご参照ください。
- デジタル機器にデジタル出力信号規格を切り換える機能が搭載されていない場合は、画質メニューのアドバンスド メニューの入力レベルの設定をご使用の機器に合わせて設定してください。

B. 電源コードを差し込む

- まれに、停電または電源の電圧低下によってランプが消えた場合、再度電源を入れてもランプが点灯しないことがあります。その場合は、電源コードを一旦コンセントから抜き、約 10 分後に電源を入れなおしてください。
- 万一、本機が故障した場合においても安全性が確保できるように、漏電ブレーカーを備えたコンセントから本機に電源を供給してください。漏電ブレーカーを備えたコンセントがない場合は、販売店に工事をご依頼ください。

電源コンセントにアース端子の差込口が付いている場合



1. 付属の電源コードを本機の電源コード差込口に接続する
2. 電源コードの電源プラグを電源コンセントに差し込む

電源コンセントにアース端子の差込口が付いていない場合



1. 付属の電源コードを本機の電源コード差込口に接続する
2. 電源コードの電源プラグに付属の変換アダプターを取り付ける
3. 変換アダプターの U 字型金具を電源コンセントのアース端子に接続する（接地）

- 接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続をはずす場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
- 変換アダプターのアースをガス管・水道管・避雷針などへ絶対に取り付けないでください。

ビデオ映像を見る（つづき）

● 電源コンセントにアース端子がない場合は、アース工事を販売店にご依頼ください（有料）。

4 変換アダプターを電源コンセントに差し込む

● 本機の電源は、必ずアース付き交流 100V のコンセントを使用してください。

C. 投写する

準備

● レンズキャップをはずす
● ビデオ機器の電源を入れる





電源を入れる

1 POWER インジケーターが赤色に点灯しているのを確認する



● 電源プラグをコンセントに接続すると、POWER インジケーターが赤色に点灯します。
● 電源プラグをコンセントに接続すると、ファンが回転し電源ボタンが動作しないときがあります。これは前回の使用時に冷却が不完全な状態で終了されたためです。ファンが停止してから電源ボタンを押して、もう一度点灯させてください。

2 本体の電源ボタン（⏻）またはリモコンの ON ボタン（I）を押す

STATUSインジケーター点滅時は
電源「切」の操作はできません。

● ランプ点灯に 1 分程度かかる場合があります。
● まれにランプ点灯に失敗することがあります。数分たってからもう一度点灯させてください。
● 電源を入れたあと、またはランプモードが切り換わったあと、ランプが安定して点灯するまで映像がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
● ランプモードは、電源を入れたときは「標準」モードで起動します。「低」モードに設定している場合は、約 1 分で「低」モードに切り換わります。
● 使用中はレンズキャップをレンズにかぶせないでください。
● まれに、停電または電源の電圧低下によってランプが消えた場合、再度電源を入れてもランプが点灯しないことがあります。その場合は、電源コードを一旦コンセントから抜き、約 10 分後に電源を入れなおしてください。

ピントを調整する

3 フォーカスリングを回してピントを調整する



入力を切り換える

4 リモコンの VIDEOボタン、S-VIDEOボタン、COMPONENT ボタン、HDMIボタン、または本体の VIDEOボタン、HDMI/COMPUTERボタンを押して、接続に使った端子の入力に切り換える

● 本体の VIDEO ボタンを押すごとに「VIDEO」→「S-VIDEO」→「COMPONENT」→「VIDEO」と切り換わります。
● 本体のHDMI/COMPUTERボタンを押すごとに「COMPUTER」→「HDMI」→「COMPUTER」と切り換わります。
● DVD プレーヤーなど、HDCP 対応の HDMI 機器と接続している場合、入力切換え時などに、まれに映像が正しく表示されないことがあります。そのときは、一度他の入力に切換えてから、もう一度 HDMI 入力に切換えてください。
● COMPONENT 入力時に画面がちらつくときは、リモコンの◀または▶ボタンを押してちらつきをなくしてください。（ファイン調整）
● メニュー画面表示中は、入力切換できません。
● 投写する映像によってはアスペクト比（画角）を変更した方が見やすい場合があります（17 ページ参照）。

設置する

5 所定の画面サイズが得られるように投写距離を調整して設置する

● スクリーンから本機までの距離は、11、12 ページの表を目安にして設置してください。

6 本機とスクリーンが垂直になるように設置する

● 本機とスクリーンが垂直にならない場合は、角度調整を行ってください（13 ページ参照）。

7 ズームリングを回して投写画面サイズを調整する

必要に応じて、操作 3 ～ 7 の設定は微調整してください。

電源を切る

以下のようにして電源を切ってください。電源プラグを抜いて電源を切った場合、ランプ性能の劣化や本体故障の原因となることがあります。

8 本体の電源ボタン（⏻）またはリモコンの OFF ボタン（⏻）を押す

● 「電源オフ時は再度電源ボタンを押して STATUS インジケーターが消えるまでクーリングしてください」のメッセージが表示されます。

● この状態を解除するには、本体の電源ボタン（⏻）またはリモコンの OFF ボタン (⏻) 以外のボタンを押してください。なお、10 秒後に自動的にメッセージは消えます。

9 本体の電源ボタン（⏻）またはリモコンの OFF ボタン（⏻）をもう一度押す

● 光源ランプが消灯し、スタンバイ状態になります。このとき、STATUS インジケーターが点滅します。

10 STATUS インジケーターの緑点滅が消えるまで、約 90 秒間そのまま待つ

● スタンバイ状態で約 90 秒間待つのは、光源ランプを冷やすために、吸、排気ファンが回っているからです。

● プロジェクター周囲の温度が高くなると排気ファンの動作音が大きくなります。

● STATUS インジケーターが点滅中は電源プラグをコンセントから抜かないでください。使用後すぐに電源プラグをコンセントから抜くと故障の原因となることがあります。

● 冷却中はファンの動作音が大きくなりますが、故障ではありません。

11 電源プラグをコンセントから抜く

● POWER インジケーターが消灯します。

● 万一、吸・排気ファンの回転中またはランプの点灯中に電源プラグを抜いた場合は、プロジェクターを冷却するため、10 分間電源を切ったままにしておいてください。ランプを再度点灯させる場合は、電源ボタン（⏻）を押してください。ランプがすぐに点灯しない場合は、数分たってから再度電源ボタン（⏻）を押してください。それでもランプが点灯しない場合は、ランプを交換してください。

● 外部からのほこりを防ぐためにレンズキャップをしてください。

D. アスペクト比（画角）の設定について

本機は、入力された映像信号に対してアスペクト比（画面の縦横比）を変更することができます。入力された映像信号に合わせて、設定を変更してください。

リモコンを使って設定する

1 ASPECT ボタンを押す



● ASPECT ボタンを押すごとに、設定が「AUTO」→「4:3」→「16:9」→「ズーム 1」→「ズーム 2」→「ストレッチ」→「アナモフィック 1」→「アナモフィック 2」→「AUTO」と切り換わります。

● 信号の種類によって選択できないモードがあります。

本体操作パネルを使って設定する

1 オプションメニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼ボタンを押して「画角」を選ぶ

3 ◀、▶ボタンを押してお好みの画角（アスペクト比）を選択する

4 MENU ボタンを押してメニューを消す

ASPECT ボタンについて

スクイーズ（左右に圧縮）された映像が記録された DVD ディスクなどを投写するとき、ASPECT ボタンを押すとアスペクト比が切り換わります。

● 長時間 4：3 または 2.35：1（シネマスコープ）画面で使用したあと、16：9 表示で使用すると、画面の左右にマスク部分の痕跡が残る場合があります。

ビデオ映像を見る（つづき）

設定 / 元画像		4：3	16：9	ズーム1	ズーム2	ストレッチ	アナモフィック1	アナモフィック2
		入力信号に合わせてアスペクト比が変わります。	スクイーズの映像を16：9に引き延ばして投写します。	シネマスコープサイズの映像を拡大して字幕と一緒に投写します。	ビスタサイズの映像を拡大して字幕と一緒に投写します。	中央のアスペクト比はそのままで 16：9で投写します。	アナモフィックレンズを使用して 2.35：1の映像を見る場合に最適なモードです。	アナモフィックレンズを使用して、16：9、4：3、パソコンからの映像を見る場合に最適なモードです。
4：3信号 NTSC、PAL、 480i/p、576i/p ほか								NTSC、PAL、 480i/p、576i/p コンピューター信号
スクイーズ信号 480i/p、576i/p								
シネマスコープ信号 480i/p、576i/p	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title
ビスタ信号 480i/p、576i/p	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title	Sub Title
16：9信号 720p、1080i/p								
2.35：1信号								

信号サイズ
映像部分

- 太枠は、おすすめのモードです。
- アスペクト比 (画角) を「AUTO」に設定しているときは、入力信号に合わせて自動的に最適なアスペクト比が選ばれます。
- アスペクト比 (画角) を「ズーム 1」、「ズーム 2」、「アナモフィック 1」に設定しているとき、リモコンの▲または▼ボタンで表示位置を移動できます。
- アスペクト比 (画角) を「ストレッチ」に設定しているときは、信号設定メニューのオーバースキャンは動作しません。
- 画質メニューのアドバンスドメニューのスクリーンサイズの設定によって、表示が変化します。上の表は、「16：9」に設定した場合を表しています。
- 本機はアスペクト比切り換え機能を備えていますが、入力信号と異なるアスペクト比を選択されますと、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、元の入力信号と同じアスペクト比に設定してでごらんください。
- 本機を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、店内外、ホテルなどにおいて、アスペクト比切り換えを利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- 画質メニューのアドバンスド メニューのスクリーンサイズを「CINEMA SCOPE(2.35：1)」に設定しているとき、画角の設定を「ストレッチ」、「アナモフィック 1」、「アナモフィック 2」にすることはできません。

コンピューターの映像を見る

A. コンピューターと接続する

● 接続する機器の説明書もあわせてごらんください。
● 接続について、くわしくは販売店にお問い合わせください。

準備

● プロジェクターおよびコンピューターの電源が切れていることを確認する
● デスクトップタイプの場合、モニターに接続されているRGB 信号ケーブルをはずす



1 付属の RGB 信号ケーブルを本機の COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端子に接続する

2 コンピューターのモニターポートに RGB 信号ケーブルのもう一方を接続する

● 接続するコンピューターの機種によっては、変換コネクタやアナログ RGB 出力アダプターなどが必要な場合があります。
● 付属の RGB 信号ケーブル以外の長いケーブルを使用すると映像が正常に映らないことがあります。
● 本機の COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端子は DDC1/2B に対応しています。この規格に対応したコンピューターと接続した場合、コンピューターが自動的に本機の情報を読み出し、適切な映像を出力するように設定されます。
● DDC 対応のコンピューターと接続している場合、本機の電源プラグを電源コンセントに差し込んでからコンピューターを起動してください。

B. 電源コードを差し込む

「ビデオ機器と接続する」と同じです。15 ページをごらんください。

C. 投写する

準備

● レンズキャップをはずす
● コンピューターの電源を入れる





電源を入れる

1 POWER インジケーターが赤色に点灯しているのを確認する



● 電源プラグをコンセントに接続すると、POWER インジケーターが赤色に点灯します。
● 電源プラグをコンセントに接続すると、ファンが回転し電源ボタンが動作しないときがあります。これは前回の使用時に冷却が不完全な状態で終了されたためです。ファンが停止してから電源ボタンを押して、もう一度点灯させてください。

2 本体の電源ボタン（⏻）またはリモコンの ON ボタン（ I ）を押す

コンピューターの映像を見る（つづき）

- ランプ点灯に 1 分程度かかる場合があります。
- まれにランプ点灯に失敗することがあります。数分たってからもう一度点灯させてください。
- 電源を入れたあと、またはランプモードが切り換わったあと、ランプが安定して点灯するまで映像がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
- ランプモードは、電源を入れたときは「標準」モードで起動します。「低」モードに設定している場合は、約 1 分で「低」モードに切り換わります。
- 使用中はレンズキャップをレンズにかぶせないでください。
- まれに、停電または電源の電圧低下によってランプが消えた場合、再度電源を入れてもランプが点灯しないことがあります。その場合は、電源コードを一旦コンセントから抜き、約 10 分後に電源を入れなおしてください。

ピントを調整する

3 フォーカスリングを回してピントを調整する



入力を切り換える

4 リモコンの COMPUTER ボタンまたは本体の HDMI/COMPUTER ボタンを押す

- 本体の HDMI/COMPUTER ボタンを押すごとに「COMPUTER（RGB 入力）」→「HDMI」→「COMPUTER（RGB 入力）」と切り換わります。
- メニュー画面表示中は、入力切換できません。
- ノートタイプのコンピューターの場合、コンピューター側の設定を変更しないと映像が投写されない場合があります。くわしくは右下欄をごらんください。
- COMPUTER 入力時に画面がちらつくときは、リモコンの◀または▶ボタンを押してちらつきをなくしてください。（ファイン調整）

設置する

5 所定の画面サイズが得られるように投写距離を調整して設置する

- スクリーンから本機までの距離は、11、12 ページの表を目安にして設置してください。

6 本機とスクリーンが垂直になるように設置する

- 本機とスクリーンが垂直にならない場合は、角度調整を行ってください（13 ページ参照）。

7 ズームリングを回して投写画面サイズを調整する

必要に応じて、操作 3 ～ 7 の設定は微調整してください。

電源を切る

以下のようにして電源を切ってください。電源プラグを抜いて電源を切った場合、ランプ性能の劣化や本体故障の原因となることがあります。

8 本体の電源ボタン（⏻）またはリモコンの OFF ボタン（⏻）を押す

- 「電源オフ時は再度電源ボタンを押して STATUS インジケーターが消えるまでクーリングしてください」のメッセージが表示されます。
- この状態を解除するには、本体の電源ボタン（⏻）またはリモコンの OFF ボタン（⏻）以外のボタンを押してください。なお、10 秒後に自動的にメッセージは消えます。

9 本体の電源ボタン（⏻）またはリモコンの OFF ボタン（⏻）をもう一度押す

- 光源ランプが消灯し、スタンバイ状態になります。このとき、STATUS インジケーターが点滅します。

10 STATUS インジケーターの緑点滅が消えるまで、約 90 秒間そのまま待つ

- スタンバイ状態で約 90 秒間待つのは、光源ランプを冷やすために、吸、排気ファンが回っているからです。
- プロジェクター周囲の温度が高くなると排気ファンの動作音が大きくなります。
- STATUS インジケーターが点滅中は電源プラグをコンセントから抜かないでください。使用後すぐに電源プラグをコンセントから抜くと故障の原因となることがあります。
- 冷却中はファンの動作音が大きくなりますが、故障ではありません。

11 電源プラグをコンセントから抜く

- POWER インジケーターが消灯します。
- 万一、吸・排気ファンの回転中またはランプの点灯中に電源プラグを抜いた場合は、プロジェクターを冷却するため、10 分間電源を切ったままにしておいてください。ランプを再度点灯させる場合は、電源ボタン（⏻）を押してください。ランプがすぐに点灯しない場合は、数分たってから再度電源ボタン（⏻）を押してください。それでもランプが点灯しない場合は、ランプを交換してください。
- 外部からのほこりを防ぐためにレンズキャップをしてください。

ノートタイプの場合

ノートタイプのコンピューターと接続した場合、映像が投写されない場合があります。そのときは、コンピューターの信号を外部に出力させる設定を行ってください。設定のしかたは、コンピューターによって異なりますので、コンピューターの取扱説明書をごらんください。

- 外部出力させる操作の例
  「Fn」キー＋「F1」～「F12」キーのいずれか（機種によって異なります）を押す。

AUTO POSITION ボタンについて

コンピューターの映像がずれるときは以下の操作を行ってください。

1. **できるだけ明るい画面（ゴミ箱などのウィンドウを全画面表示にするなど）にする。**
2. **スクリーンセーバーがはたらいているときは、スクリーンセーバーを解除する。**
3. **AUTO POSITION ボタンを押す。**

- 入力信号に最適な設定になるように自動調整が行われます。
- 数回、AUTO POSITION ボタンを押してもまだずれる場合は、詳細設定メニューで設定を変更して画面の位置を合わせてください（25 ページ参照）。

解像度の設定について

コンピューターとプロジェクターの解像度が合っていない場合、映像がにじむことがありますので、双方の解像度を合わせてください（41 ページ参照）。なお、コンピューターの出力解像度の変更方法については、コンピューターメーカーにお問い合わせください。

メニューを使って設定する

メニュー遷移図

- 画質
  - ガンマモード
    - AUTO、スポーツ、ビデオ、シネマ
    - USER1 ↵
    - USER2 ↵
      - 基準ガンマ ― スポーツ、ビデオ、シネマ
      - 調整モード ― 全色同時、RED、GREEN、BLUE
      - HIGH（高域） ― ±10(R) ±10(G) ±10(B)
      - MID（中域） ― ±10(R) ±10(G) ±10(B)
      - LOW（低域） ― ±10(R) ±10(G) ±10(B)
  - コントラスト ― ±30
  - ブライト ― ±30
  - 色温度
    - 高輝度
    - 高
    - 標準
    - 低
    - USER ↵
      - 基準色温度 ― 高、標準、低
      - コントラスト R ― ±60
      - コントラスト G ― ±60
      - コントラスト B ― ±60
      - ブライト R ― ±60
      - ブライト G ― ±60
      - ブライト B ― ±60
  - 色の濃さ ― ±10
  - 色合い ― ±10
  - シャープネス *1 ― ±10
  - BrilliantColor™ ― AUTO、ON、OFF
  - アドバンスド メニュー ― OK ↵
    - スクリーンサイズ ― 16:9、CINEMA SCOPE（2.35：1）
    - 映像ポジション ― ±26
    - CTI *1 ― 0~5
    - 入力レベル
      - ±5（アナログ信号入力時）
      - AUTO、エンハンスド、ノーマル（デジタル信号入力時）*9
    - カラーマネジメント
      - OFF
      - ON ↵
        - カラー ― 赤、黄、緑、シアン、青、マゼンタ
        - ゲイン ― ±20
        - 飽和度 ― ±20
        - メニュー位置 ― 右上、左下
        - リセット ― OK ↵
  - AV MEMORY 保存
    - AV MEMORY1 ↵
    - AV MEMORY2 ↵
    - AV MEMORY3 ↵
- 設置
  - 台形補正 ― ±15
  - ランプモード ― 標準、低
  - オートパワーオン ― ON、OFF
  - オートパワーオフ ― OFF、5 分、10 分、15 分、30 分、60 分
  - スプラッシュスクリーン ― ON、OFF
  - バックカラー ― BLUE、BLACK
  - 反転表示 ― OFF、左右、上下、上下左右
  - TRIGGER 出力 ― スクリーン、アナモフィック、OFF
  - テストパターン ― CROSS HATCH ↵、WHITE ↵、BLACK ↵
- オプション
  - 画角 ― AUTO、4：3、16：9、ズーム 1、ズーム 2、ストレッチ、アナモフィック 1、アナモフィック 2 *4
  - パスワードロック ― 映像表示 ↵、キー操作 ↵
    - 設定 ― OK ↵
    - 解除 ― OK ↵
  - メニュー位置 ― 1. 左上、2. 右下
  - メニュー調光 ― ON、OFF
  - シネマモード *2 ― AUTO、VIDEO、FILM
  - 信号判別 *3 ― AUTO、NTSC、PAL、SECAM、4.43NTSC、PAL-M、PAL-N、PAL-60
  - セットアップ *1 ― AUTO、OFF、3.75%、7.5%
  - SCART 入力 *8 ― ON、OFF
  - 言語選択 ― 日本語
  - RESET ALL ― OK ↵
- 信号設定
  - 水平位置 *6 ― 0~999 *4
  - 垂直位置 *6 ― 0~999 *4
  - ファイン *5 *6 ― 0~31
  - 分周比 *1 *5 *6 ― 0~9999 *4
  - COMPUTER 入力 *5 ― AUTO、RGB、YC_BC_R / YP_BP_R
  - オーバースキャン ― 100~90% *4
  - 上部曲がり補正 *5 *6
    - OFF
    - ON ↵
  - 詳細設定 ― OK ↵
    - 開始 ― 0~99
    - 終了 ― 0~99
    - クランプ位置 *5 *6 ― 1~255 *4
    - クランプ幅 *5 *6 ― 1~63 *4
    - 垂直同期 ― AUTO、OFF
    - LPF *5 *6 *7 ― ON、OFF
    - SHUTTER（U） ― 0~32
    - SHUTTER（L） ― 0~32
    - SHUTTER（LS） ― 0~95
    - SHUTTER（RS） ― 0~95
- 情報
  - ランプ時間（低モード換算）
  - 入力端子
  - 解像度
  - 垂直周波数
  - 水平周波数
  - 同期信号 *5 *6

*1 : 信号の種類によって、選択できないことがあります。
*2 : TV50、TV60、480i、576i、1080i の信号入力時のみ選択できます。
*3 : VIDEO IN、S-VIDEO IN 端子からの信号入力時のみ選択できます。
*4 : 信号の種類によって初期値、選択範囲が異なります。
*5 : VIDEO IN、S-VIDEO IN 端子からの信号入力時は選択できません。
*6 : HDMI IN 端子からの信号入力時は選択できません。
*7 : 480i、480p、576i、576p の信号入力時のみ選択できます。
*8 : COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端子からの信号入力時のみ選択できます。
*9 : 出力機器側が RGB 出力の設定時にのみ表示されます。

- メニュー画面上の「↵」マークのある項目は、確定するためには項目を選んでから ENTER ボタンを押す必要があります。

メニューを使って設定する（つづき）

メニュー設定のしかた

画面はオートパワーオンの設定を例として説明しています。

1 MENU ボタンを押す

● メニュー選択バーが表示されます。



2 ◀、▶ボタンを押して表示させたいメニューを選ぶ

● ◀、▶ボタンを押すごとに「画質」⇔「設置」⇔「オプション」⇔「信号設定」⇔「情報」⇔「画質」と切り換わります。



3 ENTER ボタン（または▼ボタン）を押す

● 希望のメニューが表示されます。



4 ▲、▼ボタンを押して設定したい項目を選ぶ



5 ◀、▶ボタンを押して設定する



メニューを消す

6 MENU ボタンを数回押す

● 信号設定メニューおよび詳細設定メニューの調整は、外部からの信号が入力されている状態でのみ行うことができます。
● ボタンを押しても、メニュー画面の操作ができないことがあります。この場合、誤動作している可能性があります。このときは、一度電源プラグをコンセントから抜き、10 分以上たってからもう一度電源プラグをコンセントに接続してください。
● メニュー画面、画面表示など、本書と製品で異なることがあります。

メニューで設定できること

本機では、以下の設定はメニュー画面を表示させて行います。

画質メニュー



設定項目	設定	はたらき
ガンマモード	AUTO	入力信号に合わせて自動的に最適なガンマモードが選ばれます。
	スポーツ	スポーツなどに適した明るいモードです。
	ビデオ	ビデオ映像など標準的なモードです。
	シネマ	映画館のように部屋を暗くして映画を鑑賞するモードです。
	USER1 ↵、USER2 ↵	ガンマカーブをお好みに調整します（28 ページ参照）。
コントラスト	− 30 ～ 30	映像のコントラストを調整します（27 ページ参照）。
ブライト	− 30 ～ 30	映像の明るさを調整します（27 ページ参照）。
色温度	高輝度	輝度を重視したモードです。
	高、標準、低	あらかじめ設定された色温度の中から選択します。色温度の目安は、高：約 9300K、標準：約 6500K（D65)、低：約 5800K です。
	USER ↵	独自の色温度に調整します（27 ページ参照）。
色の濃さ	− 10 ～ 10	映像の色の濃さを調整します（27 ページ参照）。
色合い	− 10 ～ 10	映像の色合いを調整します（27 ページ参照）。
シャープネス	− 10 ～ 10	映像の鮮鋭度を調整します（27 ページ参照）。
BrilliantColor™	AUTO	ガンマモードに合わせて自動的に BrilliantColor™ が働きます。（28 ページ参照）
	ON	明るい環境でメリハリのきいた映像になります。
	OFF	BrilliantColor™ は働きません。
アドバンスド メニュー	OK ↵	ENTER ボタンを押すとアドバンスド メニューが表示されます。
AV MEMORY 保存	AV MEMORY 1、2、3 ↵	画質メニューの設定を記録するときに選びます（28 ページ参照）。

● 画質メニューは、AV メモリー機能により各入力端子ごとに 3 種類まで設定を記録することができます。（28 ページ参照）

アドバンスド メニュー



設定項目	設定	はたらき
スクリーンサイズ	2 種類	スクリーンのサイズに合わせて選択します（11 ページ参照）。
映像ポジション	− 26 〜 26	表示映像の投写位置（高さ）を調整します。
CTI	0 〜 5	色境界部分の色にじみを改善します。
入力レベル	− 5 〜 5	【アナログ信号入力時】 接続する機器によっては、映像信号が大きいもの（白つぶれする）や小さいもの（暗くなる）があります。このメニューでアナログ映像信号の大きさを調整することができます。
	AUTO、エンハンスド、ノーマル	【デジタル信号入力時】 AUTO：　自動的に最適な設定が選ばれます。 エンハンスド：AUTO で黒つぶれが発生するときに選びます。 ノーマル：　AUTO で黒浮きが発生するときに選びます。 （15 ページ参照）
カラーマネジメント	ON ↵、OFF	カラーマネジメントを ON にすると、6 つの色について各々濃度と彩度を調整してお好みの色調に調整することができます。（28 ページ参照）

● デジタル信号入力時、接続機器からの信号が YC_BC_R/YP_BP_R で出力している場合、入力レベルは選択できません。

設置メニュー



設定項目	設定	はたらき
台形補正	± 15	上下方向の台形歪みを補正するときに使用します。
ランプモード	標準	明るい部屋で使用する場合に選びます。
	低	ランプの明るさを抑えるモードです。動作音が小さくなり、光源ランプの交換に至るまでの時間が長くなります。
オートパワーオン	OFF	通常はこれを選びます。
	ON	電源プラグをコンセントに接続したとき、自動的に電源が入ります。天吊り時などに設定します。
オートパワーオフ	OFF	オートパワーオフは、はたらきません。
	5分、10分、15分、30分、60分	映像信号が未入力のとき、設定した時間になると自動的に電源が切れます。
スプラッシュスクリーン	ON	電源を入れたとき、スプラッシュスクリーン（起動画面）を表示します。
	OFF	スプラッシュスクリーン（起動画面）を表示しません。
バックカラー	BLUE、BLACK	無信号時の背景の色を選択します。
反転表示	OFF	床置きで正面から映像を見るときに選びます、通常はこれを選びます。
	左右	床置きでスクリーンの裏側から映像を見るときに選びます。
	上下	天吊りして、スクリーンの裏側から映像を見るときに選びます。
	上下左右	天吊りして、正面から映像を見るときに選びます。
TRIGGER 出力	スクリーン	ランプ点灯時、TRIGGER 端子からトリガー出力（12V）を出力します。
	アナモフィック	アスペクト比（画角）を「アナモフィック 1」または「アナモフィック 2」に設定しているときに TRIGGER 端子からトリガー出力（12V）を出力します。
	OFF	トリガー出力（12V）を出力しません。
テストパターン	CROSS HATCH ↵	クロスハッチのテストパターンを表示します。
	WHITE ↵	最大輝度の映像を表示します。
	BLACK ↵	最小輝度の映像を表示します。

● ランプモードは、電源を入れたときは「標準」モードで起動します。「低」モードに設定している場合は、約 1 分で「低」モードに切り換わります。
● ランプモードを切り換えたとき、映像がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
● ランプモードは頻繁に切り換えないでください。
● テストパターン表示中、いずれかのボタンを押すと、テストパターンは解除されます。

メニューを使って設定する（つづき）

オプションメニュー



設定項目	設定	はたらき
画角（17 ページ参照）	AUTO	入力信号に合わせて自動的に最適なアスペクト比が選ばれます。
	4：3	4：3 のアスペクト比のときに選びます。
	16：9	16：9 のアスペクト比のときに選びます。（リニア）
	ズーム 1	シネマスコープサイズのときに選びます。
	ズーム 2	ビスタサイズのときに選びます。
	ストレッチ	4：3 の画像を 16：9 に引き伸ばすときに選びます。（ノンリニア）
	アナモフィック 1	アナモフィックレンズを使用して 2.35：1 の映像を見る場合に最適なモードです。 ▲、▼キーで、表示位置を上下に調整できます。 パソコンからの入力信号には対応していません。
	アナモフィック 2	アナモフィックレンズを使用して、16:9、4:3、パソコンからの映像を見る場合に最適なモードです。
パスワードロック		パスワードロック機能のモード切り換えおよびパスワードの設定、解除に使います（30 ページ参照）。
メニュー位置	1.（左上）、2.（右下）	メニューの表示位置を切り換えます。
メニュー調光	OFF、ON	メニュー画面が明るすぎるとき、ON にします。通常は OFF を選択します。
シネマモード	AUTO	フィルム映像信号を入力したとき、自動的にフィルムモード処理を行います。 通常は AUTO に設定します。 画面にちらつきが出たり、コマ落ちなどの不自然な動作をしたり、斜め線のガタツキが大きい場合は、VIDEO または FILM モードのいずれか適する設定に切り換えてください。
	VIDEO	フィルムモード処理は行いません。
	FILM	強制的にフィルムモードに設定します。
信号判別	AUTO、NTSC、PAL 他	ビデオ信号のカラー方式を選択します（通常は AUTO に設定します）。
セットアップ	AUTO	通常は AUTO に設定します。信号モードが 480i、480p、TV60 の場合、OFF になります。
	OFF	国内盤の LD や DVD の映像を見るときに選択します。
	3.75%、7.5%	米国盤の LD や DVD の映像を見るときに選択します。
SCART 入力	OFF、ON	欧州などで使用されている SCART 端子付の機器と接続するときは ON にします。通常は OFF を選択します。
言語選択	日本語	本機は日本語のみ対応しています。
RESET ALL	OK ↵	ENTER ボタンを押すと、メニュー画面の設定をすべて工場出荷時の値に戻します（言語選択、パスワードロックを除く）。

- 画質メニューのアドバンスド メニューのスクリーンサイズを「CINEMA SCOPE(2.35：1)」に設定しているとき、画角の設定を「ストレッチ」、「アナモフィック 1」、「アナモフィック 2」にすることはできません。
- 信号判別の設定を「AUTO」にしているとき、正常に色がつかないことがあります。そのときは、入力信号に合わせた方式に設定してください。
- SCART 入力の設定を「ON」にしているとき、通常のコンピューター信号は映りません。
- RESET ALL には、少し時間がかかることがあります。

信号設定メニュー

※外部信号が入力されていないと調整はできません。



設定項目	設定	はたらき
水平位置	0～999	映像の表示位置を左右に動かします。
垂直位置	0～999	映像の表示位置を上下に動かします。
ファイン	0～31	映像にちらつきやぼけが出たときに、画面を見ながら調整します。
分周比	0～9999	映像に幅広のしま模様が出たときに、画面を見ながら調整します。
COMPUTER 入力	AUTO	自動的に最適な値に設定します。
	RGB	R、G、B 出力端子を持つハイビジョン機器と接続するときは、こちらに合わせます。
	YC_BC_R/YP_BP_R	Y、C_B、C_R コンポーネントビデオ出力端子を持つ DVD プレーヤーまたは Y、P_B、P_R コンポーネントビデオ出力端子を持つハイビジョンデジタルチューナーなどと接続するときに設定します。DVD プレーヤーなどで 480p（525p）信号を入力するときは、こちらに合わせます。
オーバースキャン	100～90%	LD や DVD などの映像を見るときの投射映像の表示領域を調整します。
上部曲がり補正	OFF	上部曲がりに対する調整を行いません。
	ON ↵	画面に上部曲がりがおこったときに調整します。
詳細設定	OK ↵	ENTER ボタンを押すと詳細設定メニューが表示されます。

- ビデオ信号などでオーバースキャン率を大きく設定すると画面にノイズが表示されることがあります。その場合は設定値を下げてください。
- VIDEO または S-VIDEO 入力時、一部の信号では、オーバースキャンの調整はできません。

詳細設定メニュー

※外部信号が入力されていないと調整はできません。通常は、さわらないでください。

設定項目	設定	はたらき
クランプ位置	1～255	投写画面が白くつぶれたり黒くつぶれたりするときに調整します。
クランプ幅	1～63	投写画面が黒くつぶれるときに調整します。
垂直同期	AUTO	通常はこちらに合わせます。
	OFF	映像の動きが不自然なときに合わせます。
LPF	ON、OFF	プログレッシブフィルターをはたらかせるかどうかを選択します。
SHUTTER（U）	0～32	画面の上に黒幕を出す場合に調整します。
SHUTTER（L）	0～32	画面の下に黒幕を出す場合に調整します。
SHUTTER（LS）	0～95	画面の左に黒幕を出す場合に調整します。
SHUTTER（RS）	0～95	画面の右に黒幕を出す場合に調整します。

LPF（プログレッシブフィルター）について

ご使用になる DVD プレーヤーによっては画面の縦、横方向に薄いスジ状のノイズが現れる場合があります。この場合、LPF を ON にすることによりプログレッシブフィルターがはたらき、これらのスジ状のノイズを軽減することができます。ただし、映像の鮮鋭度は弱くなります。

メニューを使って設定する（つづき）

情報メニュー

設定項目	内容
ランプ時間（低モード換算）	ランプモードを「低」にした場合の時間で換算したランプ使用時間が表示されます。 ● ランプモードを「標準」にして使用した場合、実際に使用した時間よりも長く表示されます。 ● ランプ使用時間が 10 時間以内の場合、0H が表示されます。10 時間を超えると、1 時間単位で表示されます。 ● ランプ使用時間が 3750 時間を超えた場合、バーは黄色になります。4750 時間を超えた場合、赤色になります。
入力端子	現在投写中の入力端子名が表示されます。
解像度	現在投写されている映像信号の解像度が表示されます。
垂直周波数	現在投写されている映像信号の垂直周波数が表示されます。
水平周波数	現在投写されている映像信号の水平周波数が表示されます。
同期信号	現在投写されている映像信号の同期信号形式が表示されます。



映像を調整する

映像の明るさを調整する（コントラスト、ブライト）

メニューを使って映像の明るさに関する調整をします。

1 画質メニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼ボタンを押す

● 「コントラスト」または「ブライト」を選びます。

コントラスト	◀	0	▶
ブライト	◀	0	▶

3 ◀、▶ボタンを押して調整する

コントラスト …▶ボタンを押すごとに映像が明るくメリハリが出ます。◀ボタンを押すごとに映像が暗くしっとりとします。

ブライト ………▶ボタンを押すごとに映像が明るくなります。◀ボタンを押すごとに映像が暗くなります。

白の色合いを調整する（色温度の詳細設定）

メニューを使って色温度（白の色合い）に関する調整をします。

1 画質メニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼ボタンを押して「色温度」を選ぶ

3 ◀、▶ボタンを押して「USER↵」を選ぶ

4 ENTER ボタンを押す

● 色温度の詳細メニューが表示されます。

色温度-USER			
基準色温度	◀	標準	▶
コントラスト R	◀	0	▶
コントラスト G	◀	0	▶
コントラスト B	◀	0	▶
ブライト R	◀	0	▶
ブライト G	◀	0	▶
ブライト B	◀	0	▶

5 ▲、▼ボタンを押して「基準色温度」を選ぶ

6 ◀、▶ボタンを押して基準となる色温度の設定（「高」、「標準」または「低」）を選ぶ

7 ▲、▼ボタンを押して調整したい項目を選ぶ

8 ◀、▶ボタンを押して調整する

9 操作 7 、 8 を繰り返して調整する

色温度について

同じ白色といっても、いろいろの程度があります。白さの程度を表す方法のひとつに色温度があります。色温度の低い白色は赤みがかった白色となり、色温度の高い白色は青みがかった白色となります。たとえば、下記のように設定することで色温度を設定することが可能です。

色温度を高くするには、コントラスト B（青）の数値を大きく、コントラスト R（赤）の数値を小さく設定します。

色温度を低くするには、コントラスト B（青）の数値を小さく、コントラスト R（赤）の数値を大きく設定します。

● コントラスト R、G、B をすべてマイナスに設定すると、画質メニューのコントラストの設定を最大にしても、本来の明るさが出なくなりますので注意してください。

色を調整する（色の濃さ、色合い）

メニューを使って映像の色に関する調整をします。

1 画質メニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼ボタンを押す

● 「色の濃さ」または「色合い」を選びます。

色の濃さ	◀	0	▶
色合い	◀	0	▶

3 ◀、▶ボタンを押して調整する

色の濃さ ………▶ボタンを押すごとに色が濃くなります。◀ボタンを押すごとに色が薄くなります。

色合い …………▶ボタンを押すごとに肌色が緑がかります。◀ボタンを押すごとに肌色が紫がかります。

映像をくっきりさせたり、ソフトにする（シャープネス）

メニューを使って映像の鮮鋭度に関する調整をします。

1 画質メニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼ボタンを押して「シャープネス」を選ぶ

S シャープネス	◀	0	▶

3 ◀、▶ボタンを押して調整する

● 信号の種類によって、選択できないことがあります。

映像を調整する（つづき）

明るさの変化の割合を調整する（ガンマモードの詳細設定）

メニューを使ってガンマモードに関する調整をします。

1 画質メニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼ボタンを押して「ガンマモード」を選ぶ

3 ◀、▶ボタンを押して「USER1 ↵」または「USER2 ↵」を選ぶ

4 ENTER ボタンを押す

● ガンマモードの詳細メニューが表示されます。



5 ▲、▼ボタンを押して「基準ガンマ」を選ぶ

6 ◀、▶ボタンを押して基準となるガンマカーブを選ぶ

7 ▲、▼ボタンを押して「調整モード」を選ぶ

8 ◀、▶ボタンを押して設定したいガンマモード（全色同時、RED、GREEN、BLUE）を選ぶ

● RED、GREEN、BLUE を同時に調整するか、独立で調整するかを選択します。

9 ▲、▼ボタンを押して設定したい項目を選ぶ

HIGH ：明るいシーンの階調を調整します。
MID ：中間的な明るさのシーンの階調を調整します。
LOW ：暗いシーンの階調を調整します。

10 ◀、▶ボタンを押して設定する

11 操作 9 、 10 を繰り返して設定する

● 映像によっては、変化がわかりにくいことがあります。

BrilliantColor™ の使いかた

メニューを使って BrilliantColor™ の効果を使います。

1 画質メニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）

2 ▲、▼ボタンを押して「BrilliantColor™」を選ぶ

3 ◀、▶ボタンを押して「AUTO」または「ON」を選ぶ

AUTO : ガンマモードに合わせて BrilliantColor™ が自動的に働き、明るいホームシアター環境用の調整と、暗い照明用の調整とを切り換えます。
ON : 明るいホームシアター環境でもメリハリのきいた映像が得られます。
OFF : BrilliantColor™ を無効にして、中間調が自然の明るさに調整されます。

BrilliantColor™ を終了するには

4 MENU ボタンを押す

カラーマネジメントの使いかた

本機は赤、黄、緑、シアン、青、マゼンタの各色の色調を個々に調整することができます。
メニューを使って、カラーマネジメントで見やすいお好みの色調に調整します。

1 画質メニューの中のアドバンスドメニューを選ぶ

2 アドバンスドメニューの中のカラーマネジメントを ON にし、詳細メニューを開く

リモコンの COLOR MANAGEMENT ボタンを押すと、この詳細メニューがダイレクトに開きます。
初期状態は、カラー：赤が選ばれています。

3 ◀、▶ボタンで赤→黄→緑→シアン→青→マゼンタ→赤…とカラーを選ぶ

4 ▼ボタンでゲイン→飽和度と調整項目を選ぶ

5 カラーと調整項目を選んでおき、画面を見ながら◀、▶ボタンで数値を変更する

● ［メニュー位置］を選ぶと、カラーマネジメント詳細メニューの表示位置を変えることができます。

● ［リセット ］を選び ENTERボタンを押すと、カラーマネジメントの設定値がリセットされ、初期値に戻ります。
ただし AV MEMORYの内容は、AV MEMORYの保存を行わない限り、リセットは反映されません。

カラーマネジメントを終了するには

6 MENU ボタンを押す

AV メモリー

本機は、画質メニューの設定を各入力端子ごとに、最大 3 種類まで記録することができます。

設定を記録するには

1 画質メニューの項目を設定する

● リモコンの画質調整ボタンを使って設定しても有効です。

2 ▲、▼ボタンを押して「AV MEMORY 保存」を選ぶ

3 ◀、▶ボタンを押して「AV MEMORY1 ↵」、「AV MEMORY2 ↵」または「AV MEMORY3 ↵」を選ぶ

4 ENTER ボタンを押す

● 設定した内容が記録されます。

記録した設定の画質にするには

1 設定を記録した AV MEMORY（1、2 または 3）ボタンを押す

● 設定した画質の映像になります。

● 入力の切り換え時には、自動的に前回選択した AV メモリーが選択されます。
● オプションメニューの RESET ALL を選択すると、 AV メモリーの設定はすべてクリアされます。
● 記録した設定を呼び出したあと、設定を変更すると、変更内容は保たれます。ただし、AV MEMORY の内容は AV MEMORY 保存を行わない限り、変更されません。

コンピューター映像の調整

本機は、コンピューターからの映像の信号に合わせて自動的に適切な信号形式に設定しますが、コンピューターの種類によっては、正しく投写できない場合があります。そのときは、AUTO POSITION ボタンを押してください(20 ページ参照)。それでも正しく投写されないときは、メニュー画面を使って投写されるコンピューター映像を調整してください。

メニュー画面を使ったコンピューター映像の調整のしかた

次のような症状のときは、以下のように調整してください。

● **投写画面が左右にずれる**
信号設定メニューの水平位置を調整します。◀ボタンを押すごとに映像が右にずれます。▶ボタンを押すごとに映像が左にずれます。

● **投写画面が上下にずれる**
信号設定メニューの垂直位置を調整します。◀ボタンを押すごとに映像が下にずれます。▶ボタンを押すごとに映像が上にずれます。

● **投写画面がちらつく、ぼやける**
信号設定メニューのファインを調整します。

● **幅広のしま模様が出る**
信号設定メニューの分周比を調整します。

● **画面が白く（または黒く）つぶれる**
信号設定メニューの詳細設定メニューの中のクランプ位置またはクランプ幅を調整します。

● **画面の左右にノイズなどが出る**
信号設定メニューの中の詳細設定メニューの SHUTTER（LS）または SHUTTER（RS）を調整します。

● **画面の上下にノイズなどが出る**
信号設定メニューの中の詳細設定メニューの SHUTTER（U）または SHUTTER（L）を調整します。

● **画面に上部曲がりがおこる**
信号設定メニューの上部曲がり補正の設定を変更します。
設定を「ON↵」にして ENTER ボタンを押し、「開始」および「終了」の値を調整して最も上部曲がりを少なくします。

● **映像の動きが不自然**
信号設定メニューの中の詳細設定メニューの垂直同期を調整します。通常は「AUTO」に設定してください。
※ 信号設定メニューの中の詳細設定メニューの設定は通常、変更しないでください。

簡単な画面位置調整のしかた（AUTO POSITION ボタンで調整できない場合）

水平位置の調整

1 水平位置を調整して映像の左端を合わせ、分周比を調整して右端を合わせる
2 操作 1 を繰り返し、水平位置の調整を行う

垂直位置の調整

3 垂直位置を調整して映像の上端を合わせる

設定・調整する

映像を調整する

パスワードを設定する

本機はパスワードロック機能により、お子さまによる誤操作防止および特定者以外による操作を制限することなどができます。パスワードロック機能には、次の 2 つのモードがあります。

映像表示
電源を入れたとき、起動画面（スプラッシュ画面）が表示されたままになります。パスワードを入力することにより、通常の画面に切り換わります。

キー操作
本体の電源ボタン以外のボタン操作ができなくなります（リモコンのボタン操作はできます）。お子様による誤操作防止や特定者以外による操作の制限ができます。

パスワードロックの設定のしかた

1 **オプションメニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）**

2 **▲、▼ボタンを押してパスワードロックを選択する**

3 **◀、▶ボタンを押してモード（「映像表示」または「キー操作」）を切り換える**

● すでにパスワードが設定されているときは、モードは切り換わりません。そのときは、ENTERボタンを押して、パスワードロック機能を解除してから設定し直してください。

4 **ENTER ボタンを押す**

● パスワードロック画面（設定用）が表示されます。



● すでにパスワードが設定されているときは、パスワードロック機能を解除してから設定し直してください。

5 **ENTER ボタンを押す**

● パスワード入力画面が表示されます。



6 **▲、▼、◀または▶ボタンを押して 4 ～ 8 桁のパスワードを入力する**
（▲=1、▶=2、▼=3、◀=4）

7 **ENTER ボタンを押す**

8 **同様に再入力欄にパスワードと同じ数字を設定する**

9 **ENTER ボタンを押す**

● 再入力欄の数字とパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。
● パスワード設定を取り消したいときは、MENU ボタンを押します。

パスワードロックの解除のしかた

1 **オプションメニューを表示させる（メニュー設定のしかたは 22 ページ参照）**

2 **▲、▼ボタンを押してパスワードロックを選択する**

3 **ENTER ボタンを押す**



● パスワードロック画面（解除用）が表示されます。

4 **ENTER ボタンを押す**

● パスワード入力画面が表示されます。



5 **▲、▼、◀または▶ボタンを押して 4 ～ 8 桁のパスワードを入力する**
（▲=1、▶=2、▼=3、◀=4）

6 **ENTER ボタンを押す**

● 誤ったパスワードを入力した場合は、エラーメッセージが表示されます。
● パスワード解除を取り消したいときは、MENU ボタンを押します。

パスワードを忘れたときは

本体操作部の MENU ボタンおよび ENTER ボタンを同時に 3 秒以上押して、パスワードを解除してください。

インジケーターの見かた

本機には、内部の状態を知らせるインジケーターが 2 つあります。インジケーターの点灯のしかたで、どのような状態かを知ることができます。次のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、三菱電機修理窓口・ご相談センターにご連絡ください。



正常時

POWER	STATUS	状態	備考
赤点灯	消灯	電源スタンバイ状態	
赤点灯	緑点滅	クーリング中	電源「入」の操作はできません。
緑点灯	緑点滅	ランプスタンバイ状態	電源「切」の操作はできません。
緑点灯	緑点灯	電源「入」（通常時）	

異常時

POWER	STATUS	状態	備考
緑点灯 または 赤点灯	オレンジ点滅	本機内部が高温になっている ・吸気口または排気口をふさいでいる。 ・暖房の吹出し口など高温になる場所で使用している。	・ふさいでいる物をとる。 ・設置場所を変える。
赤点灯	緑点滅	保護回路がはたらいている または ランプが異常	・STATUS インジケーターの緑点滅が消えてから電源ボタンを押す 上記の操作を数回行っても、光源ランプが点灯しないときは、光源ランプを交換してください。光源ランプのご購入は、お買い上げの販売店または三菱電機修理窓口・ご相談窓口にご依頼ください。
緑点灯	赤 / 緑点滅	ランプ交換表示（通算約 3750 時間※1 使用・電源が「入」のとき）	光源ランプを交換してください。 光源ランプのご購入は、お買い上げの販売店または三菱電機修理窓口・ご相談窓口にご依頼ください。
赤点灯	赤点滅	ランプ交換表示（通算約 3750 時間※1 使用・電源が「切」のとき）	
赤点灯	赤点灯	ランプ交換表示（通算約 5000 時間※1※2 使用）	
赤 / 緑点滅	消灯	ランプカバーが開いている	ランプカバーを閉じる。
赤 / 緑点滅	点灯 または 点滅	故障	電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または三菱電機修理窓口・ご相談窓口にご相談ください。

※1：ランプモードを「低」にした場合の時間（「標準」にした場合の時間は短くなります）
※2：ランプモードを「低」にした場合の時間（「標準」にした場合の時間は約3000 時間）

設置工事を依頼するときは

天吊りして正面から映像を見る場合

天吊りにする場合は、別売の天井用取付金具（高天井用ポール、天井用取付金具ベースなど：専用品）（40 ページ参照）を使用してください。また、設置工事は必ず教育を受けた専門の工事業者に依頼してください。くわしくは販売店にご相談ください。



- 当社製以外の天吊り金具ならびに天吊り金具設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であっても当社は責任を負いかねますのでご注意ください。
- 天吊りの場合、設置メニューの反転表示を「上下左右」にしてください。くわしくは 23 ページをごらんください。
- ブレーカーなどを設置するよう、工事業者に依頼してください。ご使用にならないときは、必ずブレーカーなどで主電源をおとしておいてください。
- 排気口にエアコンなどの風が直接当たるような場所に設置しないでください。故障の原因になることがあります。
- 本体の排気口から温風が出ますので、火災報知器の近くに設置しないでください。
- 天吊り時など、本機を高い位置に設置する場合は、落下の危険があるので、レンズキャップを使用しないでください。

半透過性のスクリーンに投写し、裏側から映像を見る場合

設置工事は必ず教育を受けた専門の工事業者に依頼してください。くわしくは販売店にご相談ください。



- 裏側から映像を見る場合、設置メニューの反転表示を「左右」にしてください。くわしくは 23 ページをごらんください。

寸法図（参考）

単位は mm



こんな機能もあります

ケンジントンセキュリティースロットについて

ケンジントンセキュリティースロットは、Kensington 社セキュリティーケーブルに対応しています。セキュリティースロットおよびセキュリティーケーブルについては、日本総輸入代理店 七陽商事株式会社までお問い合わせください。連絡先は、以下の通りです。

七陽商事株式会社 情報機器事業部
103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-55-7 ナナヨウビル
TEL ：03-3663-7740
FAX：03-3669-2367

注） 連絡先等は、変更になる可能性があります。ご了承ください。



お掃除のしかた

お手入れをする前には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 本体やレンズを掃除する場合、可燃性の溶液（ベンジンやシンナーなど）やスプレーを使用しないでください。

本体をきれいにする

柔らかい布で軽く汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは水にうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼって拭いて、乾いた布で仕上げてください。
- 殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーなどで拭いたり、ワックスをかけたり、ゴムやビニール製品を長時間接触させると、変質したり、塗料がはげる原因となります。また、ワックスをかけると、ワックスの成分が製品内部のレンズに付着し、レンズがくもる原因となることがあります。

レンズをきれいにする

市販のレンズ手入れ用品（ブローワーブラシなど）でほこりや汚れを取る

- レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、たたいたりしないでください。

光源ランプを交換する

本機には、DMD の映像を投写するために光源ランプが内蔵されています。
本光源ランプは消耗部品であり、使用中に切れたり、輝度が低下する場合があります。このような場合、早めに新しい光源ランプと交換してください。光源ランプは、必ず別売の LVP-HC3800 専用の光源ランプをご使用ください。光源ランプのご購入は、お買い上げの販売店または三菱電機修理窓口·ご相談窓口にご依頼ください。

LVP-HC3800 用光源ランプ
形名：VLT-HC3800LP

⚠警告

- 光源ランプを交換する前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグをコンセントから抜かずに交換を行うと感電の原因となることがあります。
- 光源ランプの固定ネジを本機内部に落とさないようにしてください。また、本機内部に金属片や燃えやすいものなどを入れないでください。内部に異物が入ったまま使うと感電や火災の原因となります。入ったものがとれないときは、異物の回収を三菱電機修理窓口にご依頼ください。
- 光源ランプは確実に取り付けてください。取付けが不十分な場合、光源ランプは点灯しません。また、火災の原因にもなります。
- 取出した光源ランプは決して振ったり目の上より高い位置にもっていかないでください。ガラス片が飛び散ったり落下して目に入るなどのけがの恐れがあります。
- 本機を使用した直後はランプカバーが高温になっていますので、光源ランプの交換はしないでください。やけどなどの原因となります。電源ボタンで電源を切り、光源ランプ消灯後、冷却のための吸、排気ファンが止まるまで約 90 秒間お待ちください。そして電源プラグをコンセントから抜き 1 時間以上たって、充分に冷えてから交換をはじめてください。
- 高圧水銀ランプが破裂した場合、本体内部にガラス片が散乱している可能性があります。清掃やランプ交換をお客様ご自身でなされる場合、光源ランプの取手を持って行ってください。ガラス片でけがの恐れがあります。三菱電機修理窓口に光源ランプの交換と内部の点検を依頼することをおすすめします。
- 天吊り状態でランプ交換をする場合は、ガラス片が飛び散るおそれがありますので、本機または別売の専用光源ランプに付属のランプ交換用アタッチメントを必ずご使用ください。

⚠注意

本機は光源ランプの使用時間が 3750 時間※1 を超えると STATUS インジケーターが点滅し、パワーオンするたびに画面上に 1 分間メッセージが表示されます。4750 時間※1 を超えると、以後 25 時間※1 おきに画面上に 1 分間ランプ交換メッセージ（LAMP EX-CHANGE）が表示されます。また、光源ランプの使用時間が 5000 時間※1※2 を超えると自動的に電源が切れ、光源ランプを交換して、使用時間をリセットするまで使用することができなくなります。

- 光源ランプは、交換以外の目的では取出さないでください。故障の原因となることがあります。
- 本機の光源には、内部圧力の高い水銀ランプが使われています。高圧水銀ランプは、衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで大きな音を併なって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりする特性があります。また、高圧水銀ランプの破裂や不点灯に至るまでの時間は、高圧水銀ランプの個体差や使用条件によって大きな差があり、使用開始後すぐに破裂することがあります。
- 交換時期を超えてお使いになると破裂する可能性が一段と高くなります。
  ランプ交換の指示が出た場合、光源ランプが正常に点灯している状態でも速やかに新しい光源ランプと交換してください。
- 高圧水銀ランプが破裂したとき、ランプボックス部の中や外にガラスの破片が飛び散ったり、光源ランプ内部のガスが本体の排気口から出たりすることがあります（白いガス）。高圧水銀ランプ内部のガスには水銀が含まれています。吸い込んだり、目に入ったり、口に入ったりしないようご注意ください。万一、吸い込んだり、目に入ったり、口に入った場合には、速やかに医師にご相談ください。
- 使用済みのランプは、自治体で定められた条例、もしくは規則に従って廃棄してください。
- 光源ランプは専用の VLT-HC3800LP をご使用ください。他のランプを使用されると故障の原因となることがあります。

※1： ランプモードを「低」にした場合の時間（「標準」にした場合の時間は短くなります）。
※2： ランプモードを「低」にした場合の時間（「標準」にした場合の時間は 3000 時間）。

ランプ交換のしかた

A) 床置きの場合

本体が動かないように安定させてから作業してください。

1. **ランプカバー固定ネジの目隠しカバー（a）を指の爪を引っ掛けて外します。指で外しにくい場合は、マイナスドライバーのような先の細いもので外します。**



2. **ネジ（b）を外し、ランプカバー（c）をスライドして外します。**



3. **ランプユニット固定ネジ（d）2本をゆるめ、ランプユニットの取手（e）を持ってランプユニット（f）を取出します。**



（注意）
- ランプを交換する場合、固定ネジ（d）2本以外はゆるめないでください。故障の原因となります。
- ランプユニットを本体から取外す際はゆっくりと行ってください。光源ランプが破裂している場合、急に抜出しますとガラス片が飛び散るおそれがあります。
- 取外したランプユニットに水などをかけたり、お子様の手の届くところや燃えやすい物の近くに置かないでください。やけどやけがの原因となります。

4. **新しいランプユニットを挿入し、固定ネジ2本でしっかり固定します。**

5. **ランプカバーをネジ（b）で元のように取付け、目隠しカバー（a）を取付けます。**

（注意）
- ランプカバーの取付けが不完全ですと、POWER インジケーターが赤と緑で点滅し、電源が入りません。

B) 天吊りの場合

天吊りしているプロジェクターからランプユニットを取外すときは、ガラスの破片などから身を守るため、本機または別売の専用光源ランプに付属のランプ交換用アタッチメントを必ずご使用ください。

1 A) 床置きの場合 " の手順 1 と 2 を参照し、ランプカバーを外します。

（注意）

・ 天吊り設置のプロジェクターのランプを交換する場合、ランプカバーの内側にガラスの破片があることがありますので、ランプカバーを取外すときは十分注意してください。

2 ランプユニット固定ネジ（d）2本をゆるめます。



（注意）

・ ランプを交換する場合、固定ネジ（d）２本以外はゆるめないでください。故障の原因となります。

3 付属のランプ交換用アタッチメントを図のように折曲げ線に沿って、テープ貼り部分２ヵ所（g）と切欠き部分２ヵ所（h）を折曲げて組み立てます。



4 切欠き部２ヵ所（h）を本体のスリットに挿入し、テープ貼り部２ヵ所（g）をランプ交換用アタッチメントに同梱のテープで貼付け、ランプ交換用アタッチメントを本体に固定します。



5 袋の上からランプユニットの取手（e）を持ってランプユニット（f）を取外します。



6 ランプ交換用アタッチメントを固定しているテープをはがし、ランプユニットが袋に入った状態でランプ交換用アタッチメントごと外します。

（注意）

・ ランプユニットを本体から取外す際はゆっくりと行ってください。光源ランプが破裂している場合、急に抜出しますとガラス片が飛び散るおそれがあります。
・ 取外したランプユニットに水などをかけたり、お子様の手の届くところや燃えやすい物の近くに置かないでください。やけどやけがの原因となります。

7 新しいランプユニットを挿入し、固定ネジ２本でしっかり固定します。

8 ランプカバーをネジ（b）で元のように取付け、目隠しカバー（a）を取付けます。

（注意）

・ ランプカバーの取付けが不完全ですと、POWER インジケーターが赤と緑で点滅し、電源が入りません。

ランプ使用時間をリセットする

1 電源プラグをコンセントに接続します。

2 本体操作パネルの ◀、▶ ボタン、および電源ボタン（⏻）を同時に押します。



- ３つのボタンが同時に押されない場合、リセットされないことがあります。
- STATUS インジケーターが赤色に 2 回点滅し、リセットされたことを確認してください。
- ランプ使用時間がランプ寿命を越えていた場合、ランプを交換しても使用時間をリセットするまでは光源ランプを点灯させることはできません。
- ランプ交換をしていないときは、使用時間をリセットしないでください。

※ ランプ寿命時間については、34ページを参照してください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べになってください。それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、三菱電機修理窓口・ご相談窓口にご連絡ください。

映像が映らない

<table>
<tr><th>現象</th><th>確認／処置</th></tr>
<tr><td>電源が入らない</td><td>● インジケーターの点灯のしかたを確認する。
<table>
<tr><th>POWER</th><th>STATUS</th><th>処置</th></tr>
<tr><td>○
消灯</td><td>○
消灯</td><td>● 電源コードを本機に接続する。
● 電源プラグをコンセントに接続する。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">赤点灯</td><td>○
消灯</td><td>● 吸気口、排気口をふさいでいる物があれば取り除き、以下の操作を行ってください。
1. 電源プラグをコンセントから抜く。
2. 本体が冷めているのを確認する。
3. 電源プラグをコンセントに接続する。
4. 電源ボタンを押す。</td></tr>
<tr><td>○ ⇄
オレンジ点滅</td><td>● 吸気口、排気口をふさいでいる物があれば取り除く。
● 暖房の吹き出しが、排気口にかからないようにする。</td></tr>
<tr><td>○ ⇄
緑点滅</td><td>● STATUS インジケーターの緑点滅が消えてから、電源ボタンを押す。
● ファンの動作中に電源プラグをコンセントから抜くと、次に電源プラグをコンセントに接続したとき、約 1 分間点灯できなくなる場合があります。
● 光源ランプを消灯したあと、約 1 分間は再点灯できません。
● 数回電源ボタンを押す。</td></tr>
<tr><td>赤点灯</td><td>● 光源ランプを交換する。（光源ランプの寿命に達しています。）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">⇄
赤 / 緑点滅</td><td>○
消灯</td><td>● ランプカバーを取り付ける。</td></tr>
<tr><td>点灯
または
○ ⇄
点滅</td><td>● 電源プラグをコンセントから抜き、販売店または三菱電機修理窓口・ご相談窓口にご相談ください。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>映像が映らない</td><td>● レンズキャップをはずす。
● ランプ点灯に 1 分程度かかる場合があります。
● まれにランプ点灯に失敗することがあります。数分たってからもう一度点灯させてください。
● 電源プラグをコンセントに接続すると、ファンが回転し電源ボタンが動作しないときがあります。これは前回の使用時に冷却が不完全な状態で終了されたためです。ファンが停止してから電源ボタンを押して、もう一度点灯させてください。
● ランプカバーが閉まっているか確認してください（34、35 ページ参照）。
● 吸気口が汚れていないか確認する。
● オプションメニューの SCART 入力の設定を「OFF」にしてください。
● 外部機器と接続しているケーブルが断線していないか確認してください。
● 延長ケーブルを使用している場合は、付属のケーブルと差し替えて正常に映像が表示されていることを確認してください。正常に映像が表示される場合は、延長ケーブルと RGB 信号増幅器を合わせて使用してください。
● 接続している映像機器の取扱説明書の接続方法を確認してください。</td></tr>
<tr><td>電源が切れる</td><td>● 吸気口、排気口がふさがれているときになることがあります。
（このとき STATUS インジケーターはオレンジ点滅しています）
→ 吸気口、排気口をふさいでいる物を取り除いてから以下の操作を行う。
1. 吸、排気ファンが止まるまで待つ （STATUS インジケーターが消灯するまで待つ）。
2. 電源プラグをコンセントから抜く。
3. 10 分以上待つ。
4. 電源プラグをコンセントに接続する。
5. 電源ボタンを入れる。
● STATUS インジケーターが赤く点灯しているときは、ランプ交換の表示です。光源ランプを交換してください。
● オートパワーオフが設定されていませんか。
● ランプが劣化した場合、点灯後しばらくしてから消灯することがあります。</td></tr>
<tr><td>パスワード入力画面が表示される</td><td>● オプションメニューのパスワードロック機能で「映像表示」が設定されています。
→ 設定を解除する（30 ページ参照）。</td></tr>
</table>

映像がおかしい

現象	確認／処置
「入力信号がありません」が表示される	● 接続した機器の電源を入れる。または、接続した機器が故障していないか確認する。 ● 外部機器の信号が出力されているか確認する。(特にノートタイプのコンピューターの場合) ● 外部機器と接続しているケーブルが断線していないか確認する。 ● 外部機器と接続している端子が正しい端子に接続されているか確認する。 ● 接続した機器の入力が正しく選ばれているか確認する。 ● RGB 接続時に延長ケーブルを使用している場合は、付属のケーブルと差し替えて正常に映像が表示されていることを確認してください。正常に映像が表示される場合は、延長ケーブルと RGB 信号増幅器を合わせて使用してください。
映像がゆれる 画面位置がおかしい	● 外部機器と接続しているケーブルが断線しかかっていないか確認する。 ● 外部器と接続ケーブルのプラグを接続端子の奥までしっかりと接続する。 ● AUTO POSITION ボタンを押す。 ● コンピューターの種類によっては、まれに規格外の信号が出力される場合があるので信号設定メニューで調整する(25、29 ページ参照)。
映像がひずむ	● 本機と投写面が直角になるように調整する(11、13 ページ参照)。
映像が暗い	● 画質メニューのブライトの調整をする(27 ページ参照)。 ● ランプを交換する(34 ページ参照)。
映像がぼやける	● フォーカスを合わせる。(16、20 ページ参照) ● レンズをきれいに拭く。 ● リモコンの◀または▶ボタンを押してちらつきをなくす。 ● 信号設定メニューのファインと分周比の調整をする(25、29 ページ参照)。 ● 画質メニューのブライトおよびコントラストの調整をする(27 ページ参照)。 ● 本機と投写面が直角になるように調整する(11、13 ページ参照)。
映像に光る点が見える 映像に黒い点が見える	● DLP® プロジェクター特有の現象です。故障ではありません。 (一部、常時点灯または常時不点灯の画素が存在する場合がありますが、故障ではありません。99.99% 以上は有効な画素数です。)
映像に虹のような縞模様が見える	● DLP® システム特有の色割れと呼ばれる現象です。故障ではありません。
映像に細かい縞模様が見える	● スクリーンとの干渉によるもので、故障ではありません。スクリーンを交換するか本機のフォーカスを少しずらしてみてください。
映像が乱れる	● 外部機器との接続ケーブルのプラグを接続端子の奥までしっかりと接続する。 ● 妨害電波を発信している機器から遠ざける。 ● 入力信号によっては、台形補正を行うと画像が正常に表示されない場合がありますが、故障ではありません。この場合は、台形補正量が少なくなるように再調整してご使用ください。
色合いがおかしい	● 信号設定メニューの COMPUTER 入力の設定が正しく設定されているか確認する。(25 ページ参照) ● 外部機器と接続しているケーブルが断線していないか確認する。
色合いが異なる	● 本機を 2 台以上投写し比較した場合、色合いが異なることがありますが、故障ではありません。 ● テレビやパソコンのモニター等と比較した場合、色再現範囲の違い等により色合いが異なることがありますが、故障ではありません。
コンピューターの動画部分だけが表示できない	● コンピューターの問題です。コンピューターメーカーにお問い合わせください。
映像がにじむ	● コンピューターの出力解像度をプロジェクターの解像度に合わせる。(41 ページ参照) コンピューターの出力解像度の変更方法については、コンピューターメーカーにお問い合わせください。 ● 台形補正を使用すると、映像によっては画像や文字がにじんで見えることがあります。 このような場合、台形補正を使用せずにお使いください。
映像が静止画像から切換わらない	● ビデオと接続しているとき、早送り再生中に映像が静止画像から切換わらなくなることがありますが、故障ではありません。
映像の周囲にノイズが見える	● DVD 等の映像によっては、記録されている映像の周囲にノイズがある場合があります。その場合は、信号設定メニューのオーバースキャンの設定値を下げてください。(25 ページ参照)
映像がちらつく	● 電源ボタンまたはリモコンの ON ボタンを押したあと、または、ランプモードが切り換わったあと、ランプが安定して点灯するまで映像がちらつく場合がありますが、故障ではありません。 ● 入力切り換え、AUTO POSITION、カラーエンハンサーの切り換え時等に一時的に画像がちらつくことがありますが、故障ではありません。

故障かなと思ったら（つづき）

その他

現象	確認／処置
排気口から温風が出る	● 本機内部を冷却して出てくる温風です。熱く感じることがありますが故障ではありません。
メニュー設定ができない	● ノイズなどの影響で、本機内部のマイコンが誤動作していることがあります。 → 電源ボタンを押し、ランプを消してから約 90 秒間待った後、電源プラグをコンセントから抜き、10 分以上たってからもう一度電源プラグをコンセントに接続する。電源ボタンもはたらかないときは、電源プラグをコンセントから抜き、10 分以上たってからもう一度電源プラグをコンセントに接続する。
画面上に「温度異常 !!」が表示（点滅）される	● 周辺温度が高くなると表示されます。高温状態が続くと、光源ランプが消えます。 → 周辺温度が高くなる原因を取り除く。 ● 吸気口、排気口をふさいでいると表示されることがあります。その状態を続けると光源ランプが消えます。 → 吸気口、排気口をふさいでいるものを取り除く。
⃠マークが表示される	● 動作しない操作を行ったときに表示されます。故障ではありません。
リモコンが効かない・効きにくい	● 電池が消耗していないか確認する。 ● リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの光が直接当たっていないか確認する（10 ページ参照）。 ● リモコンの操作範囲から外れていないか確認する（10 ページ参照）。
本体操作パネルのボタン（電源ボタンを除く）がはたらかない	● オプションメニューのパスワードロック機能で「キー操作」が設定されています。 → 設定を解除する（30 ページ参照）。
異音がする	● カラーホイールが高速回転しているため、まれに金属音がすることがあります。故障ではありません。

ランプ交換のあとで、以下の症状が出たときは、まず、次のことをお調べください。

現象	確認／処置
電源が入らない	● ランプカバーをきちんと取り付ける。（34、35 ページ参照） ● ランプ使用時間をリセットする（35 ページ参照）。
STATUS インジケーターが点滅する	● ランプ使用時間をリセットする（35 ページ参照）。

索引

ア行
アドバンスドメニュー....23
アフターサービス....42
色合い....22、27
色温度....22、27
色の濃さ....22、27
映像ポジション....23
オートパワーオフ....23
オートパワーオン....23
オプションメニュー....24

カ行
画質メニュー....22
カラーマネジメント....23、28
乾電池を入れる....2
ガンマモード....22、28
クランプ位置....25、29
クランプ幅....25、29
言語選択....24
コントラスト....22、27
コンピューターとの接続....19

サ行
上部曲がり補正....25、29
シャープネス....22、27
仕様....40
詳細設定メニュー....25
情報メニュー....26
信号設定メニュー....25
信号判別....24
スクリーンサイズ....23
接続
　コンピューター....19
　ハイビジョンデジタルチューナー....14
　ビデオ機器....14
　DVD プレーヤー....14
　HDMI 端子付き映像機器....15
接続できる信号の種類....41
設置メニュー....23

タ行
台形補正....13、23
投写角度の調整....13
投写距離....11、12

ハ行
パスワードロック....24、30
バックカラー....23
反転表示....23
ビデオ機器との接続....14
ピントの調整....16、20
付属品....2
ブライト....22、27
分周比....25、29
別売品....40

マ行
メニュー位置....24
メニュー設定のしかた....22

ラ行
ランプカバー....34
ランプの交換....34
ランプモード....23
リモコン受光部....8、10

A
ASPECT ボタン....9、17
AUTO POSITION ボタン....8、9、20
AV メモリー....29
AV MEMORY ボタン....9、29

B
BrilliantColor™....28

C
COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端子....8、19
COMPUTER ボタン....9、20

D
DVD プレーヤーとの接続....14、15

E
ENTER ボタン....8、9、22

H
HDMI IN 端子....8、15
HDMI/COMPUTER ボタン....8、16、20

M
MENU ボタン....8、9、22

P
POWER インジケーター....8、16、19、31、36

S
SERIAL 端子....8
STATUS インジケーター....8、16、19、31、34、35、36
S-VIDEO IN 端子....8、14

T
TRIGGER 出力....13、23
TRIGGER 端子....8、13

V
VIDEO ボタン....8、9、16
VIDEO IN 端子....8、14

端子について

SERIAL 端子（ミニ DIN 8 ピン）

PIN No.	名　称	I/O
1	TXD	入力
2	–	–
3	–	–
4	GND	–
5	–	–
6	–	–
7	RXD	出力
8	–	–

COMPUTER IN/COMPONENT VIDEO IN 端子（ミニ D-Sub 15 ピン）

PIN No.	仕 様	PIN No.	仕 様
1	R(RED)/P_R/C_R	9	DDC 5V
2	G(GREEN)/Y	10	GND
3	B(BLUE)/P_B/C_B	11	GND
4	GND	12	DDC Data
5	GND	13	HD/CS
6	GND	14	VD
7	GND	15	DDC Clock
8	GND		

HDMI IN 端子（HDMI 19 ピン）

PIN No.	仕 様	PIN No.	仕 様	PIN No.	仕 様
1	TMDS Data2+	8	TMDS Data0 Shield	15	SCL
2	TMDS Data2 Shield	9	TMDS Data0-	16	SDA
3	TMDS Data2-	10	TMDS Clock+	17	DDC Ground
4	TMDS Data1+	11	TMDS Clock Shield	18	+5 V Power
5	TMDS Data1 Shield	12	TMDS Clock -	19	Hot Plug Detect
6	TMDS Data1-	13	CEC		
7	TMDS Data0+	14	–		

仕様 （仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。予めご了承ください。）

形名			LVP-HC3800
表示方式			DLP®(単板 DLP® チップ)
光学方式			時分割色分離・合成方式
表示素子	サイズ		0.65 形 DMD × 1（枚）、アスペクト比 16：9
	画素数		2,073,600 画素（1920 × 1080）× 1 枚
投写レンズ	焦点距離		f=20.6 ～ 30.1mm
	F 値		F3.0 ～ F3.5
光源			高圧水銀ランプ 230W
画面サイズ（投写距離）			最小 50 形～最大 300 形（投写距離 1.5 ～ 9.3m）
表示可能 解像度	コンピューター信号入力時		最大入力解像度：1600 × 1200 ドット パネル表示解像度：1920 × 1080 ドット
	ビデオ信号入力時		表示可能信号：NTSC、4.43NTSC、PAL、SECAM、PAL-N、PAL-M、PAL-60 NTSC 水平解像度：600TV 本（S 端子入力時）
	コンポーネントビデオ信号入力時		表示可能信号：480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p パネル表示解像度：1920 × 1080 ドット
コンピューター 入出力	コンピューター 入力	映像入力	ミニ D-Sub15 ピン（RGB または Y/P_B/P_R または Y/C_B/C_R 信号対応）、1 系統 ・ RGB：0.7Vp-p 75 Ω /1.0Vp-p 75 Ω（同期負極性） ・ Y：1.0Vp-p 75 Ω（同期負極性） ・ P_BP_R/C_BC_R：0.7Vp-p 75 Ω ・ HD：TTL レベル（負または正極性） ・ VD：TTL レベル（負または正極性）
HDMI 入出力	HDMI 入力	映像入力	HDMI、1 系統
ビデオ 入出力	ビデオ入力	映像入力	RCA 端子、1 系統 ・ 1.0Vp-p 75 Ω（同期負極性） S 端子、1 系統 ・ Y：1.0Vp-p 75 Ω（同期負極性） ・ C：0.286Vp-p 75 Ω（バースト信号）
	コンポーネント ビデオ入力	映像入力	RCA 端子× 3（YC_BC_R/YP_BP_R）、1 系統 ・ Y：1.0Vp-p 75 Ω（同期負極性） ・ P_BP_R/C_BC_R：0.7Vp-p 75 Ω
制御入出力 / その他		SERIAL	ミニ DIN8 ピン、RS-232C 準拠：1 系統、プロジェクター本体制御用
		TRIGGER	3.5mm ステレオミニジャック：1 系統、12V 最大 200mA
使用温度（使用湿度）			使用温度範囲：5 ～ 35℃（使用湿度範囲：30 ～ 90%）
電源			AC100V、50/60Hz
消費電力			3.3A 330W（スタンバイ時 0.5W：参考値）
外形寸法			W（幅）345mm × H（高さ）129mm × D（奥行き）270mm ※本体突起部含まず
質量			3.5kg

「JIS C 61000-3-2 適合品」
JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第 3-2 部：限度値－高調波電流発生限度値（1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

別売品

光源ランプ	(形名 VLT-HC3800LP)
高天井用ポール	(形名 BR-1P)
天井用取付金具ベース	(形名 BR-2 ※)
天井用取付けアダプター	(形名 BR-HC3800S ※)

※：BR-2、BR-HC3800S はセットでご使用ください。
単独では天井へ取り付けられません。

接続できる信号の種類

信号モード	解像度 (H x V)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	通常表示 *1 (H x V)	
TV60、480i (525i)	–	15.73	59.94	1920 × 1080	*2
TV50、576i (625i)	–	15.63	50.00	1920 × 1080	*2
1080i 60 (1125i 60)	–	33.75	60.00	1920 × 1080	*2
1080i 50 (1125i 50)	–	28.13	50.00	1920 × 1080	*2
480p (525p)	–	31.47	59.94	1920 × 1080	*2
576p (625p)	–	31.25	50.00	1920 × 1080	*2
720p 60 (750p 60)	–	45.00	60.00	1920 × 1080	*2
720p 50 (750p 50)	–	37.50	50.00	1920 × 1080	*2
1080p 60 (1125p 60)	–	67.50	60.00	1920 × 1080	*2
1080p 50 (1125p 50)	–	56.25	50.00	1920 × 1080	*2
1080p 24 (1125p 24)	–	27.00	24.00	1920 × 1080	*2
PC98	640 × 400	24.82	56.42	1728 × 1080	
CGA70	640 × 400	31.47	70.09	1728 × 1080	
VGA60	640 × 480	31.47	59.94	1440 × 1080	*2
VGA72	640 × 480	37.86	72.81	1440 × 1080	
VGA75	640 × 480	37.50	75.00	1440 × 1080	
VGA85	640 × 480	43.27	85.01	1440 × 1080	
SVGA56	800 × 600	35.16	56.25	1440 × 1080	
SVGA60	800 × 600	37.88	60.32	1440 × 1080	*2
SVGA72	800 × 600	48.08	72.19	1440 × 1080	
SVGA75	800 × 600	46.88	75.00	1440 × 1080	
SVGA85	800 × 600	53.67	85.06	1440 × 1080	
XGA60	1024 × 768	48.36	60.00	1440 × 1080	*2
XGA70	1024 × 768	56.48	70.07	1440 × 1080	
XGA75	1024 × 768	60.02	75.03	1440 × 1080	
XGA85	1024 × 768	68.68	85.00	1440 × 1080	
MAC13	640 × 480	35.00	66.67	1440 × 1080	
MAC16	832 × 624	49.72	74.55	1440 × 1080	
MAC19	1024 × 768	60.24	75.02	1440 × 1080	
HP75	1024 × 768	62.94	74.92	1440 × 1080	
SXGA60	1280 × 1024	63.98	60.02	1350 × 1080	*2
UXGA60	1600 × 1200	75.00	60.00	1440 × 1080	*2

*1： オプションメニューの画角が「AUTO」に設定されているとき
*2： HDMI IN 端子対応

- 本機の最大解像度は 1920 × 1080 ドットです。これ以上の解像度の場合は、本来の解像度は得られません。
- SYNC ON G 対応の信号は、映像が緑っぽくなることがあります（このとき、詳細設定メニューのクランプ位置またはクランプ幅を調整してください）。
- SYNC ON G 対応の信号は、画面が少し揺れることがあります。
- 表に載っていない解像度と周波数のときは接続するコンピューターの解像度を変更することにより、対応できる解像度と周波数に変更できる場合があります。
- 本機は当社製ビジュアルセンター VC-2001 および RGB デコーダー D-2001 には対応していません。
- 480p の 4 線（R、G、B、CS*）出力機器および 5 線（R、G、B、H、V）出力機器について本機は対応していません。
  *: Composite Sync

保証とアフターサービス

■保証書（別添付）

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間
お買上げ日から 1 年間です
但し、ランプは 1 年以内で 500 時間まで

● **ランプ使用時間の確認方法**
スタンバイ状態で、▲、▼ボタンを押しながら、電源ボタン（⏻）を押したとき、STATUS インジケーターが約 5 秒間、緑色に点灯すれば、ランプ使用時間は 500 時間以内です（ランプ使用中は点灯しません）。

● **光源ランプを交換されるときは**
光源ランプは専用の VLT-HC3800LP をご使用ください。他のランプを使用された場合、製品の保証を受けられないことがあります。

■補修用性能部品の最低保有期間

● 当社は、プロジェクターの補修用性能部品を、製造打切り後最低 8 年間保有しています。
● 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
● 光源ランプなどの消耗部品の他に、DMD、カラーホイールなどの光学部品及び冷却ファンは寿命部品で、定期的な交換が必要です。長時間（毎日 6 時間以上）ご使用されると、1 年未満であっても修理・交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙やほこりの多い場所でご使用になると、定期的な交換サイクルを早める場合があります。詳しくは、お近くの「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

◎ **「故障かなと思ったら」**の手順にしたがって、お調べください。
● なお、不具合があるときは、電源を切ったあと、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

◎ **保証期間中は**
修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

◎ **保証期間が過ぎているときは**
診断をして、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
（出張診断のみでも料金がかかることもあります。）

◎ **修理料金は**
技術料＋部品代（＋出張料）などで構成されています。

◎ **ご連絡いただきたい内容**

1.	品　　名	三菱 DLP® プロジェクター
2.	形　　名	LVP-HC3800
3.	お買上げ日	年　月　日
4.	故障の状況（できるだけ具体的に）	
5.	ご 住 所（付近の目印なども）	
6.	お名前・電話番号・訪問希望日	

ご相談窓口

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、
各窓口 へお問い合わせください。

ご相談窓口　受付時間365日24時間

家電品の購入相談・取扱い方法

●三菱電機お客さま相談センター

フリーコール　0120-139-365（無料）
（いつもサンキュー　365日）

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049（有料）	(03) 3414-9655 （有料）

■ご相談対応

平　日	9：00〜19：00
土・日・祝・弊社休日	9：00〜17：00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

K09A

・修理窓口のご案内（家電品）

修理窓口　家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

地域	都道府県	地区	窓口・電話番号
北海道・東北	北海道		東日本フロントセンター
	宮城		東日本フロントセンター
	青森	青森	(017)773-8381
		八戸	(0178)28-8544
	岩手	盛岡	(019)637-7454
		水沢	(0197)25-4511
	秋田	秋田	(018)865-4471
		横手	(0182)32-1785
		大館	(0186)42-2781
	山形	山形	(023)624-0018
		鶴岡	(0235)24-6161
	福島	郡山	(024)959-6543
		会津	(0242)27-4426
		原町	(0244)24-2842
		いわき	(0246)26-1822

地域	都県	窓口
関東・甲信越	東京	東日本フロントセンター
	神奈川	東日本フロントセンター
	千葉	東日本フロントセンター
	茨城	東日本フロントセンター
	埼玉	東日本フロントセンター
	栃木	東日本フロントセンター
	群馬	東日本フロントセンター
	山梨	東日本フロントセンター
	新潟	東日本フロントセンター
	長野（飯田地区を除く）	東日本フロントセンター
	長野（飯田地区）	西日本フロントセンター
東海	静岡	東日本フロントセンター
	愛知	西日本フロントセンター
	三重	西日本フロントセンター
	岐阜	西日本フロントセンター
北陸	石川	西日本フロントセンター
	富山	西日本フロントセンター
	福井	西日本フロントセンター

地域	府県	地区	窓口・電話番号
関西	大阪／奈良／和歌山／兵庫／京都／滋賀		西日本フロントセンター
中国	広島／山口／島根／鳥取／岡山		西日本フロントセンター
四国	香川／徳島／高知／愛媛		西日本フロントセンター
九州・沖縄	福岡／佐賀		東日本フロントセンター
	長崎	長崎	(095)834-1116
		佐世保	(0956)30-7740
	熊本	熊本	(096)380-0211
		八代	(0965)33-5173
	大分	大分	(097)558-8803
	宮崎	宮崎	(0985)56-4900
		延岡	(0982)21-3540
	鹿児島	鹿児島	(099)260-2421
	沖縄	沖縄	(098)898-3333

●東日本／西日本フロントセンター

フリーダイヤル　**0120-56-8634**（無料）

インターネット　**www.melsc.co.jp**

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115（有料）	**(03) 3424-1111** （有料）
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900（有料）	**(06) 6454-3901** （有料）

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K09A

● ご購入店などをメモしておきますとあとで役にたちます。

購入年月日

購入店名（住所）

電話番号

このDLP® プロジェクターの形名は、LVP-HC3800 です。

愛情点検

● 長年ご使用の場合は点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような症状はありませんか	
	● 電源コード、電源プラグが異常に熱い。 ● コゲくさいにおいがする。 ● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。 ● 電源スイッチを入れても映像がでない。 ● 映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。 ● その他の異常・故障がある。

▶

ご使用中止	
	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

DLP®プロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

三菱電機株式会社
京都製作所　〒617－8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

Ver.1